

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Śred	Poj	Wys
1	CZUJNIK CIŚNIENIA	LPGTECH Sp. z o.o.	PTS-01	E8 67R-01 6299	----	----	----	----
2	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 204	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
3	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 214	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
4	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 224	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
5	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 304	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
6	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 314	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
7	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 316	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
8	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 318	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
9	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 324	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
10	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 324 OBD	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
11	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 326	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
12	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 326 OBD	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
13	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 328	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
14	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 328 OBD	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
15	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 504	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
16	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 516	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
17	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 518	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
18	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH DUO	E8 67R 01 9549	----	----	----	----
19	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH ONE	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
20	FILTR GAZU	CERTOOLS	F-779 ABC (klasy 2)	E20 67R-01 0663	----	----	----	----
21	FILTR GAZU	CERTOOLS	F-781	E20 67R-01 0906	----	----	----	----
22	FILTR GAZU	CERTOOLS	F-782	E20 67R-01 1006	----	----	----	----
23	FILTR GAZU	Top-Profil Sp. z o.o.	Perfect Blue	E8 67R-01 6679	----	----	----	----
24	FILTR GAZU	ZWM Czaja	FL01	E20 67R-01 0703	----	----	----	----
25	FILTR GAZU	ZWM Czaja	FL03	E20 67R-01 0799	----	----	----	----
26	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	ATIKER METAL	ST37sac	E7 67R-01 00494.01	----	----	----	----
27	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	ATRAMA	1	E20 67R-01 0368	----	----	----	----
28	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	BORMECH	DT-01.09	E20 67R-01 0479	----	----	----	----
29	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	ELPIGAZ-POLMOCON	DZT-Px	E8 67R-01 5462	----	----	----	----
30	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	GZWM	03	E20 67R-01 0390	----	----	----	----
31	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	GZWM	OP-280	E20 67R-01 0711	----	----	----	----
32	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	IRENE	ZT-15	E20 67R-01 0604	----	----	----	----
33	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	OMB	V2	E4 67R-01 0243	----	----	----	----
34	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	REMVALDA	T-02	E20 67R-01 0691	----	----	----	----
35	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	STAKO	TYP POL	E20 67R-01 0324	----	----	----	----
36	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	TOMASETTO	CMAT0001	E8 67R-01 3037	----	----	----	----
37	PRZEWODY	FAGUMIT	Klasa 2	E20 67R-01 0521	----	----	----	----
38	PRZEWODY	FARO	typu H2 (klasy 1)	E13 67R-01 0299	----	----	----	----
39	PRZEWODY	LPGTECH Sp. z o.o.	TH	E20 67R-01 1027	----	----	----	----
40	PRZEWODY	NORTH FIGHTER	Spectra/LPG-10mm	E13 67R-01 0292.01	----	----	----	----
41	PRZEWODY	NORTH FIGHTER	Spectra/LPG-5mm	E13 67R-01 0293	----	----	----	----
42	PRZEWODY	PARKER ITR	Autogas ECE 67	E13 67R-01 0128	----	----	----	----
43	REDUKTOR/PAROWNIK	ATIKER METAL	SR06 (130 kW)	E7 67R-01 993*12	----	----	----	----
44	REDUKTOR/PAROWNIK	ATIKER METAL	SR06 (300 kW)	E7 67R-01 993*12	----	----	----	----
45	REDUKTOR/PAROWNIK	ATIKER METAL	SR08 (110 kW)	E7 67R-01 00494	----	----	----	----
46	REDUKTOR/PAROWNIK	AUTOGAZ DOMANSKI	NIKO	E20 67R-01 0793	----	----	----	----
47	REDUKTOR/PAROWNIK	HL PROPAN	MAGIC III	E20 67R-01 0896	----	----	----	----
48	REDUKTOR/PAROWNIK	KME	EXTREME (300 kW)	E8 67R-01 3949	----	----	----	----
49	REDUKTOR/PAROWNIK	KME	GOLD (220 kW)	E8 67R-01 3949	----	----	----	----
50	REDUKTOR/PAROWNIK	KME	GOLD GT (250 kW)	E8 67R-01 3949	----	----	----	----
51	REDUKTOR/PAROWNIK	KME	SILVER (160 kW)	E8 67R-01 3949	----	----	----	----
52	REDUKTOR/PAROWNIK	KME	TUR (150 kW)	E8 67R-01 6555	----	----	----	----
53	REDUKTOR/PAROWNIK	KME	TWIN (290 kW)	E8 67R-01 6555	----	----	----	----
54	REDUKTOR/PAROWNIK	LANDI-RENZO	IG1 PRV (110 kW)	E13 67R-01 0025	----	----	----	----
55	REDUKTOR/PAROWNIK	LOVATO	RGJ (125 kW)	E13 67R-01 0286	----	----	----	----
56	REDUKTOR/PAROWNIK	LPGTECH Sp. z o.o.	LT10 (130 kW)	E7 67R-01 02849*31	----	----	----	----
57	REDUKTOR/PAROWNIK	O.M.V.L.	CPR	E4 67R-01 0281	----	----	----	----
58	REDUKTOR/PAROWNIK	O.M.V.L.	DREAM XXI	E4 67R-01 0099	----	----	----	----
59	REDUKTOR/PAROWNIK	P.H.ALEX	SHARK 1200,1500	E20 67R-01 0951	----	----	----	----
60	REDUKTOR/PAROWNIK	PRINS		E4 67R-01 0054	----	----	----	----
61	REDUKTOR/PAROWNIK	ROMANO s.r.l.	PRISN/00	E13 67R-01 0149	----	----	----	----
62	REDUKTOR/PAROWNIK	TOMASETTO	AT09	E8 67R-01 4066	----	----	----	----
63	REDUKTOR/PAROWNIK	ZAVOLI s.r.l.	ZETA	E13 67R-01 0276	----	----	----	----
64	WIELOZAWÓR	ATIKER METAL	Samandira 01 MV	E7 67R-01 10318*06	----	----	----	----
65	WIELOZAWÓR	EMER		E3 67R-01 3037	----	----	----	----
66	WIELOZAWÓR	OMB	K4, MK4	E4 67R-01 0238	----	----	----	----
67	WIELOZAWÓR	TOMASETTO	AT02	E8-67R-01 3018	----	----	----	----
68	WLEW PALIWA	ATIKER METAL		E37 67R-01 0042	----	----	----	----
69	WLEW PALIWA	EMER		E3 67R-01 58464	----	----	----	----
70	WLEW PALIWA	ROTAREX AUTOMOTIVE S.A.	070051	E8 67R-01 2255	----	----	----	----
71	WLEW PALIWA	TOMASETTO	AT08	E8 67R-01 3868	----	----	----	----
72	WLEW PALIWA	TOMASETTO	AT3200	E8 67R-01 1546	----	----	----	----
73	WTRYSKIWACZ GAZU	FHT Export-Import	FH 02	E20 67R-01 0953	----	----	----	----
74	WTRYSKIWACZ GAZU	HANA Engineering	H2000	E4 67R-01 0213	----	----	----	----
75	WTRYSKIWACZ GAZU	KEIHIN		E4 67R-01 0092	----	----	----	----
76	WTRYSKIWACZ GAZU	LPGTECH Sp. z o.o.	Dragon	E8 67R-01 6379	----	----	----	----
77	WTRYSKIWACZ GAZU	LPGTECH Sp. z o.o.	YETI	E8 67R-01 8502	----	----	----	----
78	WTRYSKIWACZ GAZU	O.M.V.L.	S.L.R.	E4 67R-01 0199	----	----	----	----
79	WTRYSKIWACZ GAZU	P.H.ALEX	RAIL-001	E20 67R-01 0905	----	----	----	----
80	WTRYSKIWACZ GAZU	VALTEK S.r.L.	30	E4 67R-01 0104	----	----	----	----
81	WTRYSKIWACZ GAZU	VALTEK S.r.L.	T32	E47 67R-01 0199	----	----	----	----
82	WTRYSKIWACZ GAZU	VALTEK S.r.L.	TYP 34	E4 67R-01 01196	----	----	----	----
83	ZAWÓR ODCINAJĄCY	LANDI		E13 67R-01 0048	----	----	----	----
84	ZAWÓR ODCINAJĄCY	LOVATO	EV00	E13 67R-01 0122	----	----	----	----

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Śred	Poj	Wys
85	ZAWÓR ODCINAJĄCY	LOVTEC		E4 67R-01 0041	----	----	----	----
86	ZAWÓR ODCINAJĄCY	LOVTEC		E20 67R-01 0036	----	----	----	----
87	ZAWÓR ODCINAJĄCY	MARFUS	3MF	E20 67R-01 0744	----	----	----	----
88	ZAWÓR ODCINAJĄCY	O.M.V.L.	E-TYPE	E8 67R-01 1619	----	----	----	----
89	ZAWÓR ODCINAJĄCY	O.M.V.L.	S-TYPE	E8 67R-01 3039	----	----	----	----
90	ZAWÓR ODCINAJĄCY	OMB	B2 (z filtrem)	E8 67R-01 4327	----	----	----	----
91	ZAWÓR ODCINAJĄCY	OMB	E4	E8 67R-01 4145	----	----	----	----
92	ZAWÓR ODCINAJĄCY	P.H.ALEX	07-LPG-MAX	E20 67R-01 0955	----	----	----	----
93	ZAWÓR ODCINAJĄCY	VALTEK S.r.L.		E4 67R-01 0041	----	----	----	----
94	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	520	35	225
95	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	520	39	250
96	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	520	27	180
97	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	520	31	200
98	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	550	40	225
99	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	550	45	250
100	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	550	31	180
101	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	550	35	200
102	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	565	49	250
103	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	565	34	180
104	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	565	38	200
105	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	565	43	225
106	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	580	35	180
107	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	580	40	200
108	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	580	45	225
109	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	580	51	250
110	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	600	38	180
111	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	600	43	200
112	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	600	48	225
113	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	600	55	250
114	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	630	43	180
115	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	630	48	200
116	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	630	54	225
117	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	630	62	250
118	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	650	47	180
119	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	650	51	200
120	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	650	59	225
121	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	650	67	250
122	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	680	50	180
123	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	680	57	200
124	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	680	65	225
125	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	680	73	250
126	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	720	61	200
127	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	720	72	225
128	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	720	80	250
129	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	520	33	200
130	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	520	38	225
131	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	520	42	250
132	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	520	29	180
133	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	550	37	200
134	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	550	43	225
135	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	550	48	250
136	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	550	33	180
137	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	565	46	225
138	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	565	52	250
139	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	565	36	180
140	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	565	40	200
141	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	580	54	250
142	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	580	37	180
143	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	580	42	200
144	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	580	48	225
145	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	600	58	250
146	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	600	40	180
147	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	600	45	200
148	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	600	51	225
149	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	630	45	180
150	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	630	50	200
151	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	630	57	225
152	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	630	65	250
153	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	650	49	180
154	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	650	53	200
155	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	650	62	225
156	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	650	70	250
157	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	680	52	180
158	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	680	59	200
159	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	680	68	225
160	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	680	76	250
161	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	720	56	180
162	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	720	63	200
163	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	720	75	225
164	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pełny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	720	83	250
165	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	520	27	180
166	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	520	31	200
167	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	520	35	225
168	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	520	39	250

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Śred	Poj	Wys
169	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	550	31	180
170	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	550	35	200
171	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	550	40	225
172	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	550	45	250
173	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	565	34	180
174	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	565	38	200
175	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	565	43	225
176	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	565	49	250
177	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	580	35	180
178	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	580	38	200
179	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	580	45	225
180	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	580	51	250
181	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	600	38	180
182	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	600	43	200
183	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	600	48	225
184	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	600	55	250
185	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	630	48	200
186	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	630	54	225
187	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	630	62	250
188	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	630	43	180
189	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	650	59	225
190	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	650	67	250
191	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	650	47	180
192	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	650	51	200
193	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	680	65	225
194	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	680	73	250
195	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	680	50	180
196	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	680	57	200
197	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	720	80	250
198	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	720	54	180
199	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	720	61	200
200	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	720	72	225
201	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	100	1410
202	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	90	1275
203	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	80	1140
204	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	70	1000
205	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	65	940
206	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	60	870
207	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	55	800
208	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	50	735
209	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	45	670
210	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	40	592
211	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	35	540
212	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0688	Cylindryczne	360	110	1184
213	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0688	Cylindryczne	360	100	1082
214	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0688	Cylindryczne	360	90	980
215	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0688	Cylindryczne	360	80	878
216	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0688	Cylindryczne	360	70	774
217	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0688	Cylindryczne	360	60	674
218	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0688	Cylindryczne	360	50	589
219	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0547	Toroidalne	565	34	180
220	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0855	Toroidalne	580	46	225
221	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0802	Toroidalne	580	41	200
222	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0804	Toroidalne	600	55	250
223	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0855	Toroidalne	600	50	225
224	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0805	Toroidalne	600	60	270
225	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0802	Toroidalne	600	44	200
226	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0853	Toroidalne	600	41	190
227	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0805	Toroidalne	630	67	270
228	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0804	Toroidalne	630	62	250
229	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0855	Toroidalne	630	55	225
230	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0802	Toroidalne	630	48	200
231	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0805	Toroidalne	650	72	270
232	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0804	Toroidalne	650	67	250
233	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0803	Toroidalne	650	59	230
234	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0802	Toroidalne	650	52	200
235	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0805	Toroidalne	680	82	270
236	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0804	Toroidalne	680	75	250
237	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0855	Toroidalne	680	67	225
238	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0802	Toroidalne	680	58	200
239	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0805	Toroidalne	720	87	270
240	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0804	Toroidalne	720	80	250
241	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0954	Toroidalne	720	98	300
242	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0603	Toroidalne	565	34	180
243	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0856	Toroidalne	580	46	225
244	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0806	Toroidalne	580	41	200
245	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0809	Toroidalne	600	60	270
246	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0808	Toroidalne	600	55	250
247	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0856	Toroidalne	600	50	225
248	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0806	Toroidalne	600	44	200
249	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0854	Toroidalne	600	41	190
250	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0856	Toroidalne	630	55	225
251	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0806	Toroidalne	630	48	200
252	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0809	Toroidalne	630	67	270

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Śred	Poj	Wys
253	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0808	Toroidalne	630	62	250
254	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0809	Toroidalne	650	72	270
255	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0808	Toroidalne	650	67	250
256	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0807	Toroidalne	650	59	230
257	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0806	Toroidalne	650	52	200
258	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pełny	E20 67R-01 0917	Toroidalne	650	78	270
259	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pełny	E20 67R-01 0916	Toroidalne	650	72	250
260	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pełny	E20 67R-01 0915	Toroidalne	650	64	230
261	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pełny	E20 67R-01 0914	Toroidalne	650	58	200
262	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pełny	E20 67R-01 0916	Toroidalne	680	77	250
263	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pełny	E20 67R-01 1031	Toroidalne	680	69	225
264	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pełny	E20 67R-01 0914	Toroidalne	680	60	200
265	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pełny	E20 67R-01 0917	Toroidalne	680	84	270
266	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pełny	E20 67R-01 1032	Toroidalne	720	103	300
267	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pełny	E20 67R-01 0917	Toroidalne	720	92	270
268	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pełny	E20 67R-01 0916	Toroidalne	720	82	250
269	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T1A	E20 67R-01 1061	Toroidalne	630	49	200
270	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T1B	E20 67R-01 1062	Toroidalne	630	56	225
271	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T1C	E20 67R-01 1063	Toroidalne	630	63	250
272	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T1D	E20 67R-01 1064	Toroidalne	630	69	270
273	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T1E	E20 67R-01 1065	Toroidalne	630	77	300
274	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T1S	E20 67R-01 1060	Toroidalne	630	44	180
275	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T2A	E20 67R-01 1089	Toroidalne	600	41	190
276	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T2B	E20 67R-01 1090	Toroidalne	600	44	200
277	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T2C	E20 67R-01 1091	Toroidalne	600	50	225
278	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T2E	E20 67R-01 1092	Toroidalne	600	55	250
279	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T2F	E20 67R-01 1093	Toroidalne	600	60	270
280	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T2S	E20 67R-01 1088	Toroidalne	600	38	180
281	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T3A	E20 67R-01 1095	Toroidalne	580	41	200
282	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T3B	E20 67R-01 1096	Toroidalne	580	46	225
283	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T3S	E20 67R-01 1094	Toroidalne	580	37	180
284	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T7A	E20 67R-01 1097	Toroidalne	565	34	180
285	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ 4A	E20 67R-01 1066	Toroidalne	630	49	200
286	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ 4B	E20 67R-01 1067	Toroidalne	630	56	225
287	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ 4C	E20 67R-01 1068	Toroidalne	630	63	250
288	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ 4D	E20 67R-01 1069	Toroidalne	630	69	270
289	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ 4E	E20 67R-01 1070	Toroidalne	630	77	300
290	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5A	E20 67R-01 1098	Toroidalne	600	41	190
291	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5B	E20 67R-01 1099	Toroidalne	600	44	200
292	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5C	E20 67R-01 1100	Toroidalne	600	50	225
293	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5E	E20 67R-01 1101	Toroidalne	600	55	250
294	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5F	E20 67R-01 1102	Toroidalne	600	60	270
295	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T6A	E20 67R-01 1103	Toroidalne	580	41	200
296	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T6B	E20 67R-01 1104	Toroidalne	580	46	225
297	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T8B	E20 67R-01 1105	Toroidalne	565	34	180
298	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	25	822
299	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	20	667
300	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	15	512
301	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	10	350
302	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	6,9	250
303	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	47,5	180
304	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	50	1573
305	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	45	1443
306	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	40	1287
307	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	35	1132
308	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	30	980
309	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	25	590
310	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	20	486
311	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	70	1576
312	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	15	370
313	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	60	1366
314	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	10,5	270
315	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	55	1256
316	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	6,4	180
317	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	52	1191
318	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	50	1146
319	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	45	1036
320	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	42	966
321	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	244	35	816
322	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	244	30	704
323	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	60	1125
324	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	10,4	230
325	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	7,6	180
326	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	55	1045
327	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	50	951
328	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	45	858
329	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	40	768
330	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	35	670
331	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	30	591
332	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	25	500
333	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	80	1489
334	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	20	408
335	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	70	1307
336	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	14,3	300

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Śred	Poj	Wys
337	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	50	783
338	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	45	712
339	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	40	641
340	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	35	570
341	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	30	499
342	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	90	1351
343	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	25	428
344	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	80	1214
345	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	20,9	350
346	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	70	1067
347	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	15,4	270
348	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	65	996
349	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	10,6	200
350	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	60	925
351	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	55	854
352	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	80	1119
353	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	25	389
354	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	75	1051
355	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	20	322
356	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	70	984
357	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	15	254
358	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	65	919
359	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	10,6	200
360	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	60	854
361	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	55	784
362	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	50	719
363	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	45	654
364	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	110	1514
365	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	40	589
366	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	100	1384
367	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	35	522
368	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	90	1249
369	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	30	454
370	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	120	1275
371	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	50	568
372	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	115	1225
373	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	40	468
374	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	110	1173
375	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	30,9	363
376	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	105	1123
377	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	28,1	343
378	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	100	1073
379	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	23,9	300
380	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	90	973
381	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	85	923
382	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	19	250
383	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	80	873
384	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	17	230
385	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	150	1575
386	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	70	773
387	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	140	1475
388	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	60	668
389	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	130	1375
390	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	55	618
391	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	190	1652
392	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	80	733
393	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	180	1568
394	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	70	651
395	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	170	1488
396	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	60	566
397	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	160	1405
398	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	50	479
399	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	150	1320
400	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	40	393
401	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	140	1232
402	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	28,7	300
403	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	130	1152
404	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	20,3	230
405	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	120	1067
406	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	110	982
407	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	100	902
408	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	200	1737
409	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	90	815
410	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	120	831
411	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	100	707
412	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	90	643
413	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	80	579
414	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	70	517
415	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	230	1583
416	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	220	1483
417	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	60	457
418	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	200	1331
419	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	50	391
420	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	180	1206

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Śred	Poj	Wys
421	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	40	329
422	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	160	1081
423	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	31,4	274
424	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	140	956
425	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*04	Toroidalne	565	33,5	180
426	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	565	43,5	230
427	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	565	45,5	240
428	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	565	37,5	200
429	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	565	35,5	190
430	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*04	Toroidalne	565	32,5	180
431	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	565	41,5	220
432	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	580	36,5	190
433	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	580	45,5	230
434	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	580	48,5	240
435	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	580	38,5	200
436	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	580	43,5	220
437	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	580	50,5	250
438	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	600	49,5	230
439	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	600	59,5	270
440	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	600	52,5	240
441	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	600	42,5	200
442	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	600	47,5	220
443	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	600	53,5	250
444	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	600	67,5	300
445	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*04	Toroidalne	600	38,5	180
446	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	600	38,5	190
447	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	630	67,5	270
448	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	630	58,5	240
449	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	630	47,5	200
450	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	630	52,5	220
451	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	630	53,5	220
452	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	630	59,5	250
453	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	630	75,5	300
454	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	630	44,5	190
455	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	630	55,5	230
456	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	650	71,5	270
457	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	650	62,5	240
458	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	650	50,5	200
459	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	650	56,5	220
460	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	650	64,5	250
461	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	650	80,5	300
462	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	650	47,5	190
463	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	650	59,5	230
464	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	680	77,5	270
465	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	680	65,5	240
466	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	680	54,5	200
467	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	680	58,5	220
468	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	680	69,5	250
469	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	680	87,5	300
470	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	680	50,5	190
471	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	680	62,5	230
472	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	720	76,5	240
473	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	720	62,5	200
474	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	720	69,5	220
475	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	720	80,5	250
476	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	720	99,5	300
477	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	720	73,5	230
478	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	720	88,5	270
479	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	139	550
480	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	125	500
481	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	110	450
482	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	250	950
483	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	96	400
484	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	236	900
485	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	82	350
486	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	222	850
487	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	208	800
488	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	195	750
489	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	180	700
490	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	167	650
491	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	153	600
492	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	565	40	200
493	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	565	49	240
494	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*04	Toroidalne	565	35	180
495	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	565	45	220
496	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	580	41	200
497	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	580	39	190
498	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	580	46	220
499	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E20 67R-01 6027*07	Toroidalne	600	50	220
500	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	600	56	240
501	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	600	41	190
502	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	600	72	300
503	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	600	64	270
504	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	600	45	200

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Śred	Poj	Wys
505	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	630	62	240
506	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	630	47	190
507	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	630	56	220
508	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	630	80	300
509	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	630	71	270
510	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	630	50	200
511	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E8 67R-01 5394	Toroidalne	650	66	240
512	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E8 67R-01 5391	Toroidalne	650	46	190
513	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E8 67R-01 5393	Toroidalne	650	59	220
514	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E8 67R-01 5396	Toroidalne	650	85	300
515	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E8 67R-01 5395	Toroidalne	650	75	270
516	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E8 67R-01 5392	Toroidalne	650	53	200
517	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	565	47	220
518	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	565	40	190
519	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*04	Toroidalne	565	38	180
520	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	565	49	230
521	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	565	42	200
522	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	565	52	240
523	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	580	56	250
524	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	580	41	190
525	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	580	51	230
526	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	580	44	200
527	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	580	54	240
528	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	580	49	220
529	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	600	59	250
530	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	600	44	190
531	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	600	75	300
532	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	600	55	230
533	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	600	47	200
534	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	600	67	270
535	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	600	58	240
536	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	630	49	190
537	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	630	83	300
538	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	630	61	230
539	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	630	53	200
540	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	630	74	270
541	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	630	65	240
542	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	630	59	220
543	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	630	66	250
544	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	650	65	230
545	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	650	56	200
546	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	650	78	270
547	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	650	68	240
548	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	650	62	220
549	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	650	70	250
550	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	650	52	190
551	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	650	88	300
552	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	680	67	230
553	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	680	59	200
554	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	680	84	270
555	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	680	63	240
556	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	680	64	220
557	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	680	75	250
558	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	680	55	190
559	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	680	94	300
560	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	720	67	200
561	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	720	94	270
562	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	720	83	240
563	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	720	75	220
564	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	720	87	250
565	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	720	107	300
566	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	720	78	230
567	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0549	Cylindryczne	200	15	548
568	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0549	Cylindryczne	200	40	1380
569	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0549	Cylindryczne	200	35	1215
570	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0549	Cylindryczne	200	30	1050
571	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0549	Cylindryczne	200	25	880
572	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0549	Cylindryczne	200	20	714
573	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	25	600
574	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	60	1370
575	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	55	1260
576	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	50	1150
577	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	45	1040
578	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	40	930
579	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	35	820
580	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	30	710
581	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0490	Cylindryczne	270	45	875
582	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0490	Cylindryczne	270	40	785
583	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0490	Cylindryczne	270	35	695
584	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0490	Cylindryczne	270	30	605
585	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0490	Cylindryczne	270	55	1060
586	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0490	Cylindryczne	270	50	966
587	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0619	Cylindryczne	300	70	1085
588	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0619	Cylindryczne	300	65	1007

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Śred	Poj	Wys
589	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0619	Cylindryczne	300	60	935
590	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0619	Cylindryczne	300	55	863
591	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0619	Cylindryczne	300	50	791
592	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0619	Cylindryczne	300	45	719
593	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0619	Cylindryczne	300	40	647
594	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	30	458
595	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	75	1080
596	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	65	935
597	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	60	870
598	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	55	800
599	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	50	735
600	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	45	658
601	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	40	592
602	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	35	526
603	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	50	578
604	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	45	527
605	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	40	476
606	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	100	1087
607	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	90	986
608	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	80	884
609	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	70	782
610	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 1030	Cylindryczne	360	41	476
611	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	60	680
612	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	55	629
613	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	120	1077
614	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	110	994
615	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	100	910
616	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	200	1744
617	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	90	827
618	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	190	1660
619	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	170	1494
620	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	160	1410
621	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	150	1327
622	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	140	1243
623	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	130	1160
624	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0437	Toroidalne	566	33	180
625	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 1038	Toroidalne	566	33	180
626	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0410	Toroidalne	566	39	200
627	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0437	Toroidalne	566	33	180
628	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0411	Toroidalne	580	43.5	220
629	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0410	Toroidalne	580	39	200
630	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0552	Toroidalne	580	50	250
631	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0689	Toroidalne	600	59	270
632	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0552	Toroidalne	600	54	250
633	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0411	Toroidalne	600	45	220
634	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 1058	Toroidalne	600	43	200
635	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0410	Toroidalne	600	41.5	200
636	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0409	Toroidalne	600	39	190
637	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0410	Toroidalne	630	45	200
638	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 1050	Toroidalne	630	52	220
639	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 1051	Toroidalne	630	47	200
640	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0689	Toroidalne	630	64	270
641	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0552	Toroidalne	630	59	250
642	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0411	Toroidalne	630	51	220
643	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0689	Toroidalne	650	70	270
644	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0552	Toroidalne	650	65	250
645	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0411	Toroidalne	650	56	220
646	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0410	Toroidalne	650	50	200
647	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0437	Toroidalne	680	49	180
648	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0979	Toroidalne	680	88	300
649	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0411	Toroidalne	680	62	220
650	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0978	Toroidalne	680	68	240
651	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0689	Toroidalne	680	78	270
652	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0410	Toroidalne	680	55	200
653	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0552	Toroidalne	680	71	250
654	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0787	Toroidalne	720	96	300
655	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZIW/ZTZ	E20 67R-01 0785	Toroidalne	720	78	250
656	ZBIORNIK	GZWM	ZC 300C	E20 67R-01 0548	Cylindryczne	300	27.5	464
657	ZBIORNIK	GZWM	ZC 360D	E20 67R-01 0514	Cylindryczne	360	20.5	272
658	ZBIORNIK	GZWM	ZC 360E	E20 67R-01 0515	Cylindryczne	360	28	352
659	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 67R-01 0613	Toroidalne	580	41.5	200
660	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 67R-01 0615	Toroidalne	580	54	250
661	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 67R-01 0614	Toroidalne	580	46.5	220
662	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 67R-01 0690	Toroidalne	600	65	270
663	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 67R-01 0615	Toroidalne	600	59	250
664	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 67R-01 0614	Toroidalne	600	51	220
665	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 67R-01 0613	Toroidalne	600	45.5	200
666	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 67R-01 0690	Toroidalne	630	71	270
667	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 67R-01 0615	Toroidalne	630	64	250
668	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 67R-01 0614	Toroidalne	630	55	220
669	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 67R-01 0613	Toroidalne	630	49	200
670	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 67R-01 0690	Toroidalne	650	77	270
671	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 67R-01 0615	Toroidalne	650	71	250
672	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 67R-01 0614	Toroidalne	650	61	220

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Śred	Poj	Wys
673	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 67R-01 0613	Toroidalne	650	54	200
674	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 67R-01 0980	Toroidalne	680	52,5	180
675	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 67R-01 0614	Toroidalne	680	66,5	220
676	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 76R-01 0615	Toroidalne	680	77	250
677	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 67R-01 0690	Toroidalne	680	83,5	270
678	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 67R-01 0613	Toroidalne	680	59	200
679	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 67R-01 0789	Toroidalne	720	85	270
680	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 67R-01 0790	Toroidalne	720	103	300
681	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 67R-01 0789	Toroidalne	720	92	270
682	ZBIORNIK	GZWM	zew. pełny ZTP	E20 67R-01 0788	Toroidalne	720	84	250
683	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0704	Cylindryczne	200	35	1200
684	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0704	Cylindryczne	200	29	1000
685	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0704	Cylindryczne	200	26	900
686	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0704	Cylindryczne	200	22	800
687	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0704	Cylindryczne	200	19	700
688	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0705	Cylindryczne	244	28	700
689	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0705	Cylindryczne	244	51	1200
690	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0705	Cylindryczne	244	42	1000
691	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0705	Cylindryczne	244	37	900
692	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0705	Cylindryczne	244	35	850
693	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0705	Cylindryczne	244	33	800
694	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0706	Cylindryczne	270	61	1200
695	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0706	Cylindryczne	270	53	1050
696	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0706	Cylindryczne	270	49	970
697	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0706	Cylindryczne	270	43	870
698	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0706	Cylindryczne	270	34	700
699	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0707	Cylindryczne	300	41	700
700	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0707	Cylindryczne	300	75	1200
701	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0707	Cylindryczne	300	68	1100
702	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0707	Cylindryczne	300	59	960
703	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0707	Cylindryczne	300	54	890
704	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0708	Cylindryczne	315	72	1050
705	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0708	Cylindryczne	315	65	960
706	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0708	Cylindryczne	315	58	870
707	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0708	Cylindryczne	315	52	780
708	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0708	Cylindryczne	315	46	590
709	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0708	Cylindryczne	315	36	530
710	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0708	Cylindryczne	315	83	1200
711	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0709	Cylindryczne	360	106	1200
712	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0709	Cylindryczne	360	95	1080
713	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0709	Cylindryczne	360	85	980
714	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0709	Cylindryczne	360	75	880
715	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0709	Cylindryczne	360	68	810
716	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0709	Cylindryczne	360	60	720
717	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0709	Cylindryczne	360	56	700
718	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0709	Cylindryczne	360	40	466
719	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0710	Cylindryczne	400	120	1044
720	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0710	Cylindryczne	400	100	880
721	ZBIORNIK	IRENE	cyl.	E20 67R-01 0710	Cylindryczne	400	140	1206
722	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0778	Toroidalne	565	47	240
723	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0777	Toroidalne	565	42	220
724	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0797	Toroidalne	565	34	180
725	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0776	Toroidalne	565	38	200
726	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0779	Toroidalne	580	54	270
727	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0777	Toroidalne	580	44	220
728	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0797	Toroidalne	580	35	180
729	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0776	Toroidalne	580	39	200
730	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0798	Toroidalne	580	37	190
731	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0778	Toroidalne	580	48	240
732	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0776	Toroidalne	600	43	200
733	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0778	Toroidalne	600	52	240
734	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0779	Toroidalne	600	58	270
735	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0777	Toroidalne	600	48	220
736	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0780	Toroidalne	630	76	300
737	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0797	Toroidalne	630	44	180
738	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0778	Toroidalne	630	60	240
739	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0779	Toroidalne	630	68	270
740	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0777	Toroidalne	630	53	220
741	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0776	Toroidalne	630	48	200
742	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0797	Toroidalne	650	46	180
743	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0778	Toroidalne	650	65	240
744	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0687	Toroidalne	650	73	270
745	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0777	Toroidalne	650	57	220
746	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0776	Toroidalne	650	52	200
747	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0780	Toroidalne	650	82	300
748	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0778	Toroidalne	680	71	240
749	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0779	Toroidalne	680	84	270
750	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0777	Toroidalne	680	69	220
751	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0776	Toroidalne	680	59	200
752	ZBIORNIK	IRENE	pion. ZTP	E20 67R-01 0797	Toroidalne	680	53	180
753	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0686	Toroidalne	565	47	240
754	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0685	Toroidalne	565	42	220
755	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0684	Toroidalne	565	38	200
756	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0682	Toroidalne	565	34	180

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Śred	Poj	Wys
757	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0686	Toroidalne	580	48	240
758	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0687	Toroidalne	580	54	270
759	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0685	Toroidalne	580	44	220
760	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0684	Toroidalne	580	39	200
761	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0682	Toroidalne	580	35	180
762	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0683	Toroidalne	580	37	190
763	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0685	Toroidalne	600	48	220
764	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0684	Toroidalne	600	43	200
765	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0683	Toroidalne	600	41	190
766	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0686	Toroidalne	600	52	240
767	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0687	Toroidalne	600	58	270
768	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0781	Toroidalne	630	76	300
769	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0682	Toroidalne	630	44	180
770	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0686	Toroidalne	630	60	240
771	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0687	Toroidalne	630	68	270
772	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0685	Toroidalne	630	53	220
773	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0684	Toroidalne	630	48	200
774	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0682	Toroidalne	650	46	180
775	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0686	Toroidalne	650	65	240
776	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0687	Toroidalne	650	73	270
777	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0685	Toroidalne	650	57	220
778	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0684	Toroidalne	650	52	200
779	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0781	Toroidalne	650	82	300
780	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0686	Toroidalne	680	71	240
781	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0687	Toroidalne	680	84	270
782	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0682	Toroidalne	680	53	180
783	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0685	Toroidalne	680	69	220
784	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0684	Toroidalne	680	53	200
785	ZBIORNIK	IRENE	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0781	Toroidalne	680	94	300
786	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0921	Toroidalne	565	45	200
787	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0922	Toroidalne	565	49	220
788	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0919	Toroidalne	565	41	180
789	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0923	Toroidalne	565	55	240
790	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0920	Toroidalne	580	46	190
791	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0924	Toroidalne	580	67	270
792	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0922	Toroidalne	580	55	220
793	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0919	Toroidalne	580	43	180
794	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0923	Toroidalne	580	59	240
795	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0921	Toroidalne	580	49	200
796	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0920	Toroidalne	600	51	190
797	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0924	Toroidalne	600	71	270
798	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0922	Toroidalne	600	56	220
799	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0923	Toroidalne	600	60	240
800	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0921	Toroidalne	600	52	200
801	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0924	Toroidalne	630	79	270
802	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0922	Toroidalne	630	63	220
803	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0919	Toroidalne	630	50	180
804	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0923	Toroidalne	630	73	240
805	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0921	Toroidalne	630	56	200
806	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0925	Toroidalne	630	90	300
807	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0924	Toroidalne	650	85	270
808	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0922	Toroidalne	650	66	220
809	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0919	Toroidalne	650	56	180
810	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0923	Toroidalne	650	74	240
811	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0921	Toroidalne	650	62	200
812	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0925	Toroidalne	650	95	300
813	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0919	Toroidalne	680	60	180
814	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0923	Toroidalne	680	85	240
815	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0921	Toroidalne	680	67	200
816	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0925	Toroidalne	680	108	300
817	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0924	Toroidalne	680	95	270
818	ZBIORNIK	IRENE	zew. pełny PZT	E20 67R-01 0922	Toroidalne	680	78	220
819	ZBIORNIK	REIVALDA	wew.	E20 67R-01 0845	Toroidalne	566	33	180
820	ZBIORNIK	REIVALDA	wew.	E20 67R-01 0846	Toroidalne	600	42	200
821	ZBIORNIK	REIVALDA	wew.	E20 67R-01 0848	Toroidalne	600	54	250
822	ZBIORNIK	REIVALDA	wew.	E20 67R-01 0847	Toroidalne	600	48	225
823	ZBIORNIK	REIVALDA	wew.	E20 67R-01 0846	Toroidalne	630	47	200
824	ZBIORNIK	REIVALDA	wew.	E20 67R-01 0848	Toroidalne	630	60	250
825	ZBIORNIK	REIVALDA	wew.	E20 67R-01 0847	Toroidalne	630	54	225
826	ZBIORNIK	STAKO	D11	E20 67R-01 0543	Cylindryczne	360	28	338
827	ZBIORNIK	STAKO	D11	E20 67R-01 0542	Cylindryczne	360	20	256
828	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1074	Toroidalne	630	62	250
829	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1073	Toroidalne	630	55	225
830	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1072	Toroidalne	630	48	200
831	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1071	Toroidalne	630	45	190
832	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1077	Toroidalne	650	62	240
833	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1076	Toroidalne	650	56	220
834	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1075	Toroidalne	650	50	200
835	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1078	Toroidalne	650	71	270
836	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	40	1387
837	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	35	1219
838	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	30	1052
839	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	25	884
840	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	20	217

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Śred	Poj	Wys
841	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	15	550
842	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	10	382
843	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	45	1554
844	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0422	Cylindryczne	230	47	1245
845	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0422	Cylindryczne	230	38	1014
846	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0422	Cylindryczne	230	30	809
847	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0422	Cylindryczne	230	23	630
848	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0423	Cylindryczne	244	52	1200
849	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0423	Cylindryczne	244	42	1000
850	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0423	Cylindryczne	244	36	860
851	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0423	Cylindryczne	244	24	600
852	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0424	Cylindryczne	270	25	514
853	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0424	Cylindryczne	270	65	1250
854	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0424	Cylindryczne	270	55	1069
855	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0424	Cylindryczne	270	45	884
856	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0424	Cylindryczne	270	40	792
857	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0424	Cylindryczne	270	35	699
858	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0424	Cylindryczne	270	30	607
859	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0425	Cylindryczne	300	60	940
860	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0425	Cylindryczne	300	55	867
861	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0425	Cylindryczne	300	50	793
862	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0425	Cylindryczne	300	45	720
863	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0425	Cylindryczne	300	40	646
864	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0425	Cylindryczne	300	70	1088
865	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0425	Cylindryczne	300	65	1014
866	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	70	1004
867	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	65	937
868	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	60	869
869	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	55	802
870	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	50	734
871	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	45	667
872	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	40	599
873	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	110	1544
874	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	35	531
875	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	100	1409
876	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	90	1274
877	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	80	1139
878	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	85	944
879	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	80	892
880	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	70	789
881	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	140	1515
882	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	60	686
883	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	116	1265
884	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	55	632
885	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 1020	Cylindryczne	360	40	478
886	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	130	1411
887	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	50	582
888	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	120	1307
889	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	40	478
890	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	110	1203
891	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	105	1160
892	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	100	1099
893	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	90	996
894	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	100	930
895	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	200	1764
896	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	90	847
897	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	190	1680
898	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	180	1597
899	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	170	1514
900	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	160	1430
901	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	150	1347
902	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	140	1263
903	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	130	1180
904	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	120	1097
905	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	110	1014
906	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0429	Cylindryczne	450	120	861
907	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0429	Cylindryczne	450	230	1571
908	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0429	Cylindryczne	450	200	1378
909	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0429	Cylindryczne	450	180	1248
910	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0429	Cylindryczne	450	160	1119
911	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0429	Cylindryczne	450	140	990
912	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0444	Toroidalne	520	36	225
913	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0439	Toroidalne	520	28	180
914	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	550	35	200
915	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0440	Toroidalne	550	33	190
916	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0439	Toroidalne	550	31	180
917	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0443	Toroidalne	550	39	220
918	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 1040	Toroidalne	565	34	180
919	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	565	38	200
920	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0439	Toroidalne	565	34	180
921	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0444	Toroidalne	580	46	225
922	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	580	40	200
923	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 1041	Toroidalne	580	40	200
924	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0448	Toroidalne	600	59	270

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Śred	Poj	Wys
925	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0447	Toroidalne	600	54	250
926	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0444	Toroidalne	600	48	225
927	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0445	Toroidalne	600	49	230
928	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0443	Toroidalne	600	47	220
929	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	600	42	200
930	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0440	Toroidalne	600	39	190
931	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 1041	Toroidalne	600	42	200
932	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 1042	Toroidalne	630	47	204
933	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 1043	Toroidalne	630	53	225
934	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0448	Toroidalne	630	65	270
935	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0447	Toroidalne	630	60	250
936	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0444	Toroidalne	630	53	225
937	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0442	Toroidalne	630	47	204
938	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0440	Toroidalne	630	43	190
939	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0448	Toroidalne	650	70	270
940	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0446	Toroidalne	650	61	240
941	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0443	Toroidalne	650	55	220
942	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	650	50	200
943	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0627	Toroidalne	680	60	230
944	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0630	Toroidalne	680	73	270
945	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0629	Toroidalne	680	66	250
946	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0628	Toroidalne	680	64	240
947	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0926	Toroidalne	720	95	300
948	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0630	Toroidalne	720	88	270
949	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0629	Toroidalne	720	80	250
950	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0628	Toroidalne	720	77	240
951	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0627	Toroidalne	720	73	230
952	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0455	Toroidalne	520	42	225
953	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0449	Toroidalne	520	25	145
954	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0452	Toroidalne	565	43	200
955	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0450	Toroidalne	565	38	180
956	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0455	Toroidalne	580	51	225
957	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0452	Toroidalne	580	45	200
958	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0456	Toroidalne	600	55	230
959	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0454	Toroidalne	600	53	220
960	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0452	Toroidalne	600	47	200
961	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0451	Toroidalne	600	44	190
962	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0459	Toroidalne	600	66	270
963	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0458	Toroidalne	600	60	250
964	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0459	Toroidalne	630	72	270
965	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0458	Toroidalne	630	66	250
966	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0455	Toroidalne	630	58	225
967	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0453	Toroidalne	630	51	204
968	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0451	Toroidalne	630	48	190
969	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0457	Toroidalne	650	67	240
970	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0454	Toroidalne	650	61	220
971	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0452	Toroidalne	650	54	200
972	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0459	Toroidalne	650	77	270
973	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0591	Toroidalne	680	80	270
974	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0590	Toroidalne	680	72	250
975	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0589	Toroidalne	680	69	240
976	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0588	Toroidalne	680	66	230
977	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0901	Toroidalne	720	102	300
978	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0591	Toroidalne	720	95	270
979	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0590	Toroidalne	720	86	250
980	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0589	Toroidalne	720	83	240
981	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny F11L	E20 67R-01 0588	Toroidalne	720	79	230
982	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0555	Toroidalne	565	38	180
983	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0560	Toroidalne	580	51	225
984	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0557	Toroidalne	580	45	200
985	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0564	Toroidalne	600	66	270
986	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0563	Toroidalne	600	60	250
987	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0561	Toroidalne	600	55	230
988	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0559	Toroidalne	600	53	220
989	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0557	Toroidalne	600	47	200
990	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0556	Toroidalne	600	44	190
991	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0558	Toroidalne	630	51	204
992	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0556	Toroidalne	630	47	190
993	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0564	Toroidalne	630	72	270
994	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0563	Toroidalne	630	66	250
995	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0560	Toroidalne	630	58	225
996	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0564	Toroidalne	650	77	270
997	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0562	Toroidalne	650	67	240
998	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0559	Toroidalne	650	61	220
999	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0557	Toroidalne	650	54	200
1000	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0717	Toroidalne	680	80	270
1001	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0716	Toroidalne	680	72	250
1002	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0715	Toroidalne	680	72	240
1003	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0714	Toroidalne	680	66	230
1004	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0900	Toroidalne	720	102	300
1005	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0717	Toroidalne	720	95	270
1006	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0716	Toroidalne	720	86	250
1007	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0715	Toroidalne	720	83	240
1008	ZBIORNIK	STAKO	zew. pełny G11/G11L	E20 67R-01 0714	Toroidalne	720	79	230

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Śred	Poj	Wys
1009	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0444	Toroidalne	520	36	225
1010	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0439	Toroidalne	520	28	180
1011	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0438	Toroidalne	520	22	145
1012	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0443	Toroidalne	550	39	220
1013	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	550	35	200
1014	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0440	Toroidalne	550	33	190
1015	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0439	Toroidalne	550	31	180
1016	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 1040	Toroidalne	565	34	180
1017	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	565	38	200
1018	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0439	Toroidalne	565	34	180
1019	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0444	Toroidalne	580	46	225
1020	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	580	40	200
1021	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 1041	Toroidalne	580	40	200
1022	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	600	42	200
1023	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0440	Toroidalne	600	39	190
1024	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0448	Toroidalne	600	59	270
1025	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 1041	Toroidalne	600	42	200
1026	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0447	Toroidalne	600	54	250
1027	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0445	Toroidalne	600	49	230
1028	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0443	Toroidalne	600	47	220
1029	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0448	Toroidalne	630	65	270
1030	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 1043	Toroidalne	630	53	225
1031	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0447	Toroidalne	630	60	250
1032	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0444	Toroidalne	630	53	225
1033	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0442	Toroidalne	630	47	204
1034	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0440	Toroidalne	630	43	190
1035	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 1042	Toroidalne	630	47	204
1036	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0443	Toroidalne	650	55	220
1037	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	650	50	200
1038	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0448	Toroidalne	650	70	270
1039	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0446	Toroidalne	650	61	240
1040	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0630	Toroidalne	680	73	270
1041	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0629	Toroidalne	680	66	250
1042	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0628	Toroidalne	680	64	240
1043	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0627	Toroidalne	680	60	230
1044	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0630	Toroidalne	720	88	270
1045	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0629	Toroidalne	720	80	250
1046	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0628	Toroidalne	720	77	240
1047	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0627	Toroidalne	720	73	230
1048	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0926	Toroidalne	720	95	300
1049	ZBIORNIK	STAKO	ZT270.00H1	E20 67R-01 0626	Toroidalne	680	59	220