

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
1	CZUJNIK CIŚNIENIA	LPGTECH Sp. z o.o.	PTS-01	E8 67R-01 6299	----	----	----	----
2	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 204	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
3	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 214	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
4	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 224	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
5	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 304	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
6	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 314	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
7	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 316	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
8	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 318	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
9	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 324	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
10	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 324 OBD	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
11	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 326	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
12	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 326 OBD	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
13	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 328	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
14	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 328 OBD	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
15	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 504	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
16	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 516	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
17	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 518	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
18	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH DUO	E8 67R 01 9549	----	----	----	----
19	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH ONE	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
20	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH SYMBIO	E8 67R-01 9825	----	----	----	----
21	FILTR GAZU	CERTOOLS	F-779 ABC (klasy 2)	E20 67R-01 0663	----	----	----	----
22	FILTR GAZU	CERTOOLS	F-781	E20 67R-01 0906	----	----	----	----
23	FILTR GAZU	CERTOOLS	F-782	E20 67R-01 1006	----	----	----	----
24	FILTR GAZU	Top-Profil Sp. z o.o.	Perfect Blue	E8 67R-01 6679	----	----	----	----
25	FILTR GAZU	ZWM Czaja	FL01	E20 67R-01 0703	----	----	----	----
26	FILTR GAZU	ZWM Czaja	FL03	E20 67R-01 0799	----	----	----	----
27	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	ATIKER METAL	ST37sac	E7 67R-01 00494.01	----	----	----	----
28	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	ATRAMA	1	E20 67R-01 0368	----	----	----	----
29	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	BORMECH	DT-01.09	E20 67R-01 0479	----	----	----	----
30	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	ELPIGAZ-POLMOCON	DZT-Px	E8 67R-01 5462	----	----	----	----
31	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	GZWM	03	E20 67R-01 0390	----	----	----	----
32	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	GZWM	OP-280	E20 67R-01 0711	----	----	----	----
33	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	OMB	V2	E4 67R-01 0243	----	----	----	----
34	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	REIVALDA	T-02	E20 67R-01 0691	----	----	----	----
35	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	STAKO	TYP POL	E20 67R-01 0324	----	----	----	----
36	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	TOMASETTO	CMAT0001	E8 67R-01 3037	----	----	----	----
37	PRZEWODY	FAGUMIT	Klasa 2	E20 67R-01 0521	----	----	----	----
38	PRZEWODY	FARO	typu H2 (klasy 1)	E13 67R-01 0299	----	----	----	----
39	PRZEWODY	LPGTECH Sp. z o.o.	TH	E20 67R-01 1027	----	----	----	----
40	PRZEWODY	NORTH FIGHTER	Spectra/LPG-10mm	E13 67R-01 0292.01	----	----	----	----
41	PRZEWODY	NORTH FIGHTER	Spectra/LPG-5mm	E13 67R-01 0293	----	----	----	----
42	PRZEWODY	PARKER ITR	Autogas ECE 67	E13 67R-01 0128	----	----	----	----
43	REDUKTOR/PAROWNIK	ATIKER METAL	SR06 (130 kW)	E7 67R-01 993*12	----	----	----	----
44	REDUKTOR/PAROWNIK	ATIKER METAL	SR06 (300 kW)	E7 67R-01 993*12	----	----	----	----
45	REDUKTOR/PAROWNIK	ATIKER METAL	SR08 (110 kW)	E7 67R-01 00494	----	----	----	----
46	REDUKTOR/PAROWNIK	AUTOGAZ DOMANSKI	NIKO	E20 67R-01 0793	----	----	----	----
47	REDUKTOR/PAROWNIK	HL PROPAN	MAGIC III	E20 67R-01 0896	----	----	----	----
48	REDUKTOR/PAROWNIK	HL PROPAN	RM3 TECH Flame	E8*67R02 00*11748*01	----	----	----	----
49	REDUKTOR/PAROWNIK	KME	EXTREME (300 kW)	E8 67R-01 3949	----	----	----	----
50	REDUKTOR/PAROWNIK	KME	GOLD (220 kW)	E8 67R-01 3949	----	----	----	----
51	REDUKTOR/PAROWNIK	KME	GOLD GT (250 kW)	E8 67R-01 3949	----	----	----	----
52	REDUKTOR/PAROWNIK	KME	SILVER (160 kW)	E8 67R-01 3949	----	----	----	----
53	REDUKTOR/PAROWNIK	KME	TUR (150 kW)	E8 67R-01 6555	----	----	----	----
54	REDUKTOR/PAROWNIK	KME	TWIN (290 kW)	E8 67R-01 6555	----	----	----	----
55	REDUKTOR/PAROWNIK	LANDI-RENZO	IG1 PRV (110 kW)	E13 67R-01 0025	----	----	----	----
56	REDUKTOR/PAROWNIK	LOVATO	RGJ (125 kW)	E13 67R-01 0286	----	----	----	----
57	REDUKTOR/PAROWNIK	O.M.V.L.	CPR	E4 67R-01 0281	----	----	----	----
58	REDUKTOR/PAROWNIK	O.M.V.L.	DREAM XXI	E4 67R-01 0099	----	----	----	----
59	REDUKTOR/PAROWNIK	P.H.ALEX	SHARK 1200,1500	E20 67R-01 0951	----	----	----	----
60	REDUKTOR/PAROWNIK	PRINS		E4 67R-01 0054	----	----	----	----
61	REDUKTOR/PAROWNIK	ROMANO s.r.l.	PRISN/00	E13 67R-01 0149	----	----	----	----
62	REDUKTOR/PAROWNIK	TOMASETTO	AT09	E8 67R-01 4066	----	----	----	----
63	REDUKTOR/PAROWNIK	ZAVOLI s.r.l.	ZETA	E13 67R-01 0276	----	----	----	----
64	WIELOZAWÓR	ATIKER METAL	Samandira 01 MV	E7 67R-01 10318*06	----	----	----	----
65	WIELOZAWÓR	EMER		E3 67R-01 3037	----	----	----	----
66	WIELOZAWÓR	OMB	K4, MK4	E4 67R-01 0238	----	----	----	----
67	WIELOZAWÓR	TOMASETTO	AT02	E8-67R-01 3018	----	----	----	----
68	WLEW PALIWA	ATIKER METAL		E37 67R-01 0042	----	----	----	----
69	WLEW PALIWA	EMER		E3 67R-01 58464	----	----	----	----
70	WLEW PALIWA	ROTAREX AUTOMOTIVE S.A.	070051	E8 67R-01 2255	----	----	----	----
71	WLEW PALIWA	TOMASETTO	AT08	E8 67R-01 3868	----	----	----	----
72	WLEW PALIWA	TOMASETTO	AT3200	E8 67R-01 1546	----	----	----	----
73	WTRYSKIWACZ GAZU	FHT Export-Import	FH 02	E20 67R-01 0953	----	----	----	----
74	WTRYSKIWACZ GAZU	HANA Engineering	H2000	E4 67R-01 0213	----	----	----	----
75	WTRYSKIWACZ GAZU	KEIHIN		E4 67R-01 0092	----	----	----	----
76	WTRYSKIWACZ GAZU	LPGTECH Sp. z o.o.	Dragon	E8 67R-01 6379	----	----	----	----
77	WTRYSKIWACZ GAZU	LPGTECH Sp. z o.o.	YETI	E8 67R-01 8502	----	----	----	----
78	WTRYSKIWACZ GAZU	O.M.V.L.	S.L.R.	E4 67R-01 0199	----	----	----	----
79	WTRYSKIWACZ GAZU	P.H.ALEX	RAIL-001	E20 67R-01 0905	----	----	----	----
80	WTRYSKIWACZ GAZU	VALTEK S.r.L.	30	E4 67R-01 0104	----	----	----	----
81	WTRYSKIWACZ GAZU	VALTEK S.r.L.	T32	E47 67R-01 0199	----	----	----	----
82	WTRYSKIWACZ GAZU	VALTEK S.r.L.	TYP 34	E4 67R-01 01196	----	----	----	----
83	ZAWÓR ODCINAJĄCY	LANDI		E13 67R-01 0048	----	----	----	----
84	ZAWÓR ODCINAJĄCY	LOVTEC		E4 67R-01 0041	----	----	----	----

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
85	ZAWÓR ODCINAJĄCY	LOVTEC		E20 67R-01 0036	----	----	----	----
86	ZAWÓR ODCINAJĄCY	MARFUS	3MF	E20 67R-01 0774	----	----	----	----
87	ZAWÓR ODCINAJĄCY	O.M.V.L.	E-TYPE	E8 67R-01 1619	----	----	----	----
88	ZAWÓR ODCINAJĄCY	O.M.V.L.	S-TYPE	E8 67R-01 3039	----	----	----	----
89	ZAWÓR ODCINAJĄCY	OMB	B2 (z filtrem)	E8 67R-01 4327	----	----	----	----
90	ZAWÓR ODCINAJĄCY	OMB	E4	E8 67R-01 4145	----	----	----	----
91	ZAWÓR ODCINAJĄCY	P.H.ALEX	07-LPG-MAX	E20 67R-01 0955	----	----	----	----
92	ZAWÓR ODCINAJĄCY	VALTEK S.r.L.		E4 67R-01 0041	----	----	----	----
93	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	520	31	200
94	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	520	35	225
95	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	520	39	250
96	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	520	27	180
97	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	550	40	225
98	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	550	45	250
99	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	550	31	180
100	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	550	35	200
101	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	565	43	225
102	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	565	49	250
103	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	565	34	180
104	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	565	38	200
105	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	580	51	250
106	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	580	35	180
107	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	580	40	200
108	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	580	45	225
109	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	600	38	180
110	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	600	43	200
111	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	600	48	225
112	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	600	55	250
113	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	630	43	180
114	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	630	48	200
115	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	630	54	225
116	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	630	62	250
117	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	650	47	180
118	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	650	51	200
119	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	650	59	225
120	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	650	67	250
121	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	680	50	180
122	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	680	57	200
123	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	680	65	225
124	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	680	73	250
125	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	720	61	200
126	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	720	72	225
127	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	720	80	250
128	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	520	29	180
129	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	520	33	200
130	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	520	38	225
131	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	520	42	250
132	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	550	37	200
133	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	550	43	225
134	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	550	48	250
135	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	550	33	180
136	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	565	40	200
137	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	565	46	225
138	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	565	52	250
139	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	565	36	180
140	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	580	48	225
141	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	580	54	250
142	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	580	37	180
143	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	580	42	200
144	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	600	58	250
145	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	600	40	180
146	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	600	45	200
147	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	600	51	225
148	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	630	65	250
149	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	630	45	180
150	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	630	50	200
151	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	630	57	225
152	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	650	49	180
153	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	650	53	200
154	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	650	62	225
155	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	650	70	250
156	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	680	52	180
157	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	680	59	200
158	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	680	68	225
159	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	680	76	250
160	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	720	56	180
161	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	720	63	200
162	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	720	75	225
163	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	720	83	250
164	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	520	27	180
165	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	520	31	200
166	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	520	35	225
167	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	520	39	250
168	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	550	31	180

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
169	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	550	35	200
170	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	550	40	225
171	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	550	45	250
172	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	565	34	180
173	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	565	38	200
174	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	565	43	225
175	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	565	49	250
176	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	580	35	180
177	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	580	38	200
178	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	580	45	225
179	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	580	51	250
180	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	600	38	180
181	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	600	43	200
182	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	600	48	225
183	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	600	55	250
184	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	630	43	180
185	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	630	48	200
186	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	630	54	225
187	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	630	62	250
188	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	650	51	200
189	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	650	59	225
190	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	650	67	250
191	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	650	47	180
192	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	680	65	225
193	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	680	73	250
194	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	680	50	180
195	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	680	57	200
196	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	720	72	225
197	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	720	80	250
198	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	720	54	180
199	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	720	61	200
200	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	35	540
201	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	100	1410
202	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	90	1275
203	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	80	1140
204	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	70	1000
205	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	65	940
206	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	60	870
207	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	55	800
208	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	50	735
209	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	45	670
210	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	40	592
211	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0688	Cylindryczne	360	50	589
212	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0688	Cylindryczne	360	110	1184
213	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0688	Cylindryczne	360	100	1082
214	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0688	Cylindryczne	360	90	980
215	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0688	Cylindryczne	360	80	878
216	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0688	Cylindryczne	360	70	774
217	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0688	Cylindryczne	360	60	674
218	ZBIORNIK	BORMECH	DW-02	E20 67R03*01*000688*01	Cylindryczne	360	100	1082
219	ZBIORNIK	BORMECH	DW-02	E20 67R03*01*000688*01	Cylindryczne	360	90	980
220	ZBIORNIK	BORMECH	DW-02	E20 67R03*01*000688*01	Cylindryczne	360	80	878
221	ZBIORNIK	BORMECH	DW-02	E20 67R03*01*000688*01	Cylindryczne	360	70	774
222	ZBIORNIK	BORMECH	DW-02	E20 67R03*01*000688*01	Cylindryczne	360	60	674
223	ZBIORNIK	BORMECH	DW-02	E20 67R03*01*000688*01	Cylindryczne	360	50	589
224	ZBIORNIK	BORMECH	DW-02	E20 67R-03*01*000688*01	Cylindryczne	360	110	1184
225	ZBIORNIK	BORMECH	T12L	E20 67R-03 1116	Toroidalne	720	74	230
226	ZBIORNIK	BORMECH	T12L	E20 67R-01 1116	Toroidalne	720	74	230
227	ZBIORNIK	BORMECH	T12M	E20 67R-01 1115	Toroidalne	720	62	200
228	ZBIORNIK	BORMECH	T12M	E20 67R03 1115	Toroidalne	720	62	200
229	ZBIORNIK	BORMECH	T12S	E20 67R-01 1114	Toroidalne	720	56	180
230	ZBIORNIK	BORMECH	T12S	E20 67R-03 1114	Toroidalne	720	56	180
231	ZBIORNIK	BORMECH	T15A	E20 67R-01 1109	Toroidalne	720	82	250
232	ZBIORNIK	BORMECH	T15A	E20 67R-03 1109	Toroidalne	720	82	250
233	ZBIORNIK	BORMECH	T15B	E20 67R-03 1110	Toroidalne	720	92	270
234	ZBIORNIK	BORMECH	T15B	E20 67R-01 1110	Toroidalne	720	92	270
235	ZBIORNIK	BORMECH	T15C	E20 67R-01 1111	Toroidalne	720	103	300
236	ZBIORNIK	BORMECH	T15C	E20 67R-03 1111	Toroidalne	720	103	300
237	ZBIORNIK	BORMECH	T15D	E20 67R-01 1112	Toroidalne	720	125	340
238	ZBIORNIK	BORMECH	T15L	E20 67R-03 1118	Toroidalne	720	76	230
239	ZBIORNIK	BORMECH	T15L	E20 67R-01 1118	Toroidalne	720	76	230
240	ZBIORNIK	BORMECH	T15M	E20 67R-03 1117	Toroidalne	720	64	200
241	ZBIORNIK	BORMECH	T15M	E20 67R-01 1117	Toroidalne	720	64	200
242	ZBIORNIK	BORMECH	T15S	E20 67R03*01*001165*00	Toroidalne	720	59	180
243	ZBIORNIK	BORMECH	TP T11A	E20 67R-03 1134	Toroidalne	650	58	200
244	ZBIORNIK	BORMECH	TP T11A	E20 67R-01 1134	Toroidalne	650	58	200
245	ZBIORNIK	BORMECH	TP T11B	E20 67R-03 1135	Toroidalne	650	64	230
246	ZBIORNIK	BORMECH	TP T11B	E20 67R-01 1135	Toroidalne	650	64	230
247	ZBIORNIK	BORMECH	TP T11C	E20 67R-01 1136	Toroidalne	650	72	250
248	ZBIORNIK	BORMECH	TP T11C	E20 67R-03 1136	Toroidalne	650	72	250
249	ZBIORNIK	BORMECH	TP T11D	E20 67R-03 1137	Toroidalne	650	78	270
250	ZBIORNIK	BORMECH	TP T11D	E20 67R-01 1137	Toroidalne	650	78	270
251	ZBIORNIK	BORMECH	TP T11E	E20 67R-03 1138	Toroidalne	650	86	300
252	ZBIORNIK	BORMECH	TP T11E	E20 67R-01 1138	Toroidalne	650	86	300

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
253	ZBIORNIK	BORMECH	TP T11S	E20 67R03*01*001167*00	Toroidalne	650	50	180
254	ZBIORNIK	BORMECH	TP T14A	E20 67R-03 1139	Toroidalne	680	60	200
255	ZBIORNIK	BORMECH	TP T14A	E20 67R-01 1139	Toroidalne	680	60	200
256	ZBIORNIK	BORMECH	TP T14B	E20 67R-03 1140	Toroidalne	680	69	225
257	ZBIORNIK	BORMECH	TP T14B	E20 67R-01 1140	Toroidalne	680	69	225
258	ZBIORNIK	BORMECH	TP T14C	E20 67R-01 1141	Toroidalne	680	78	250
259	ZBIORNIK	BORMECH	TP T14C	E20 67R-03 1141	Toroidalne	680	78	250
260	ZBIORNIK	BORMECH	TP T14D	E20 67R-01 1142	Toroidalne	680	85	270
261	ZBIORNIK	BORMECH	TP T14D	E20 67R-03 1142	Toroidalne	680	85	270
262	ZBIORNIK	BORMECH	TP T14E	E20 67R-03 1143	Toroidalne	680	95	300
263	ZBIORNIK	BORMECH	TP T14E	E20 67R-01 1143	Toroidalne	680	95	300
264	ZBIORNIK	BORMECH	TP T14S	E20 67R03*01*001166*00	Toroidalne	680	53	180
265	ZBIORNIK	BORMECH	TP T16A	E20 67R-03 1144	Toroidalne	630	52	200
266	ZBIORNIK	BORMECH	TP T16A	E20 67R-01 1144	Toroidalne	630	52	200
267	ZBIORNIK	BORMECH	TP T16B	E20 67R-01 1145	Toroidalne	630	58	225
268	ZBIORNIK	BORMECH	TP T16B	E20 67R-03 1145	Toroidalne	630	58	225
269	ZBIORNIK	BORMECH	TP T16C	E20 67R-01 1146	Toroidalne	630	66	250
270	ZBIORNIK	BORMECH	TP T16C	E20 67R-03 1146	Toroidalne	630	66	250
271	ZBIORNIK	BORMECH	TP T16D	E20 67R-01 1147	Toroidalne	630	72	270
272	ZBIORNIK	BORMECH	TP T16D	E20 67R-03 1147	Toroidalne	630	72	270
273	ZBIORNIK	BORMECH	TP T16E	E20 67R-01 1148	Toroidalne	630	82	300
274	ZBIORNIK	BORMECH	TP T16E	E20 67R-03 1148	Toroidalne	630	82	300
275	ZBIORNIK	BORMECH	TP T16S	E20 67R03*01*001168*00	Toroidalne	630	47	180
276	ZBIORNIK	BORMECH	TW-250	E20 67R-03 0804	Toroidalne	600	55	250
277	ZBIORNIK	BORMECH	TW-250	E20 67R-03 0804	Toroidalne	630	62	250
278	ZBIORNIK	BORMECH	TW-250	E20 67R-03 0804	Toroidalne	650	67	250
279	ZBIORNIK	BORMECH	TW-250	E20 67R-03 0804	Toroidalne	680	75	250
280	ZBIORNIK	BORMECH	TW-250	E20 67R-03 0804	Toroidalne	720	80	250
281	ZBIORNIK	BORMECH	TW-270	E20 67R-03 0805	Toroidalne	600	60	270
282	ZBIORNIK	BORMECH	TW-270	E20 67R-03 0805	Toroidalne	630	67	270
283	ZBIORNIK	BORMECH	TW-270	E20 67R-03 0805	Toroidalne	650	72	270
284	ZBIORNIK	BORMECH	TW-270	E20 67R-03 0805	Toroidalne	680	82	270
285	ZBIORNIK	BORMECH	TW-270	E20 67R-03 0805	Toroidalne	720	87	270
286	ZBIORNIK	BORMECH	TW-300	E20 67R-03 0954	Toroidalne	720	98	300
287	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0547	Toroidalne	565	34	180
288	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0855	Toroidalne	580	46	225
289	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0802	Toroidalne	580	41	200
290	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0804	Toroidalne	600	55	250
291	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0855	Toroidalne	600	50	225
292	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0805	Toroidalne	600	60	270
293	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0802	Toroidalne	600	44	200
294	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0853	Toroidalne	600	41	190
295	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0805	Toroidalne	630	67	270
296	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0804	Toroidalne	630	62	250
297	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0855	Toroidalne	630	55	225
298	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0802	Toroidalne	630	48	200
299	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0802	Toroidalne	650	52	200
300	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0805	Toroidalne	650	72	270
301	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0804	Toroidalne	650	67	250
302	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0803	Toroidalne	650	59	230
303	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0805	Toroidalne	680	82	270
304	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0804	Toroidalne	680	75	250
305	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0855	Toroidalne	680	67	225
306	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0802	Toroidalne	680	58	200
307	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0954	Toroidalne	720	98	300
308	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0805	Toroidalne	720	87	270
309	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0804	Toroidalne	720	80	250
310	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0603	Toroidalne	565	34	180
311	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0856	Toroidalne	580	46	225
312	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0806	Toroidalne	580	41	200
313	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0809	Toroidalne	600	60	270
314	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0808	Toroidalne	600	55	250
315	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0856	Toroidalne	600	50	225
316	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0806	Toroidalne	600	44	200
317	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0854	Toroidalne	600	41	190
318	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0808	Toroidalne	630	62	250
319	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0856	Toroidalne	630	55	225
320	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0806	Toroidalne	630	48	200
321	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0809	Toroidalne	630	67	270
322	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0809	Toroidalne	650	72	270
323	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0808	Toroidalne	650	67	250
324	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0807	Toroidalne	650	59	230
325	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0806	Toroidalne	650	52	200
326	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pelny	E20 67R-01 0917	Toroidalne	650	78	270
327	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pelny	E20 67R-01 0916	Toroidalne	650	72	250
328	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pelny	E20 67R-01 0915	Toroidalne	650	64	230
329	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pelny	E20 67R-01 0914	Toroidalne	650	58	200
330	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pelny	E20 67R-01 0917	Toroidalne	680	84	270
331	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pelny	E20 67R-01 1031	Toroidalne	680	69	225
332	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pelny	E20 67R-01 0914	Toroidalne	680	60	200
333	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pelny	E20 67R-01 0916	Toroidalne	680	77	250
334	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pelny	E20 67R-01 1032	Toroidalne	720	103	300
335	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pelny	E20 67R-01 0917	Toroidalne	720	92	270
336	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pelny	E20 67R-01 0916	Toroidalne	720	82	250

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
337	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T10A	E20 67R-01 1120	Toroidalne	650	52	200
338	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T10B	E20 67R-01 1121	Toroidalne	650	59	230
339	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T10C	E20 67R-01 1122	Toroidalne	650	67	250
340	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T10D	E20 67R-01 1123	Toroidalne	650	72	270
341	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T10E	E20 67R-01 1124	Toroidalne	720	79	300
342	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T10S	E20 67R-01 1119	Toroidalne	650	47	180
343	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T13A	E20 67R-03 1150	Toroidalne	680	58	200
344	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T13B	E20 67R-03 1151	Toroidalne	680	67	225
345	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T13C	E20 67R-03 1152	Toroidalne	680	75	250
346	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T13D	E20 67R-03 1153	Toroidalne	680	82	270
347	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T13D	E20 67R-01 1153	Toroidalne	680	82	270
348	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T13E	E20 67R-03 1154	Toroidalne	680	92	300
349	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T13S	E20 67R-03 1149	Toroidalne	680	50	180
350	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T1A	E20 67R-01 1061	Toroidalne	630	49	200
351	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T1B	E20 67R-01 1062	Toroidalne	630	56	225
352	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T1C	E20 67R-03 1063	Toroidalne	630	63	250
353	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T1D	E20 67R-01 1064	Toroidalne	630	69	270
354	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T1E	E20 67R-01 1065	Toroidalne	630	77	300
355	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T1S	E20 67R-01 1060	Toroidalne	630	44	180
356	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T2A	E20 67R-01 1089	Toroidalne	600	41	190
357	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T2B	E20 67R-01 1090	Toroidalne	600	44	200
358	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T2C	E20 67R-01 1091	Toroidalne	600	50	225
359	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T2E	E20 67R-01 1092	Toroidalne	600	55	250
360	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T2F	E20 67R-01 1093	Toroidalne	600	60	270
361	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T2S	E20 67R-01 1088	Toroidalne	600	38	180
362	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T3A	E20 67R-01 1095	Toroidalne	580	41	200
363	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T3B	E20 67R-01 1096	Toroidalne	580	46	225
364	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T3S	E20 67R-01 1094	Toroidalne	580	37	180
365	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T7A	E20 67R-01 1097	Toroidalne	565	34	180
366	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T4A	E20 67R-03 1066	Toroidalne	630	49	200
367	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T4A	E20 67R-01 1066	Toroidalne	630	49	200
368	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T4B	E20*67R-03 1067	Toroidalne	630	56	225
369	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T4B	E20 67R-01 1067	Toroidalne	630	56	225
370	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T4C	E20 67R-03 1068	Toroidalne	630	63	250
371	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T4C	E20 67R-01 1068	Toroidalne	630	63	250
372	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T4D	E20 67R-03 1069	Toroidalne	630	69	270
373	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T4D	E20 67R-01 1069	Toroidalne	630	69	270
374	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T4E	E20 67R-01 1070	Toroidalne	630	77	300
375	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T4E	E20 67R-03 1070	Toroidalne	630	77	300
376	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T4S	E20 67R03*01*001171*00	Toroidalne	630	44	180
377	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5A	E20 67R-01 1098	Toroidalne	600	41	190
378	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5A	E20 67R-03 1098	Toroidalne	600	41	190
379	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5B	E20 67R-01 1099	Toroidalne	600	44	200
380	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5B	E20 67R-03 1099	Toroidalne	600	44	200
381	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5C	E20 67R-01 1100	Toroidalne	600	50	225
382	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5C	E20 67R-03 1100	Toroidalne	600	50	225
383	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5E	E20 67R-03 1101	Toroidalne	600	55	250
384	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5E	E20 67R-01 1101	Toroidalne	600	55	250
385	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5F	E20 67R-03 1102	Toroidalne	600	60	270
386	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5F	E20 67R-01 1102	Toroidalne	600	60	270
387	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5S	E20 67R03*01*001170*00	Toroidalne	600	38	180
388	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T6A	E20 67R-03 1103	Toroidalne	580	41	200
389	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T6A	E20 67R-01 1103	Toroidalne	580	41	200
390	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T6B	E20 67R-03 1104	Toroidalne	580	46	225
391	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T6B	E20 67R-01 1104	Toroidalne	580	46	225
392	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T6S	E20 67R03*01*001169*00	Toroidalne	580	37	180
393	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T8A	E20 67R-03 1105	Toroidalne	565	34	180
394	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T8A	E20 67R-01 1105	Toroidalne	565	34	180
395	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T9A	E20 67R-01 1125	Toroidalne	650	52	200
396	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T9A	E20 67R-03 1125	Toroidalne	650	52	200
397	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T9B	E20 67R-01 1126	Toroidalne	650	59	230
398	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T9B	E20 67R-03 1126	Toroidalne	650	59	230
399	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T9C	E20 67R-03 1127	Toroidalne	650	67	250
400	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T9C	E20 67R-01 1127	Toroidalne	650	67	250
401	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T9D	E20 67R-03 1128	Toroidalne	650	72	270
402	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T9D	E20 67R-01 1128	Toroidalne	650	72	270
403	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T9E	E20 67R-03 1129	Toroidalne	650	79	300
404	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T9E	E20 67R-01 1129	Toroidalne	650	79	300
405	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T9S	E20 67R03*01*001172*00	Toroidalne	650	47	180
406	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 244 A	E20 67R03*01*001161*00	Cylindryczne	244	25	614
407	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 244 B	E20 67R03*01*001161*00	Cylindryczne	244	30	724
408	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 244 C	E20 67R03*01*001161*00	Cylindryczne	244	35	844
409	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 244 D	E20 67R03*01*001161*00	Cylindryczne	244	40	954
410	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 244 E	E20 67R03*01*001161*00	Cylindryczne	244	45	1069
411	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 244 F	E20 67R03*01*001161*00	Cylindryczne	244	50	1174
412	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 244 G	E20 67R03*01*001161*00	Cylindryczne	244	55	1304
413	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 244 H	E20 67R03*01*001161*00	Cylindryczne	244	60	1414
414	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 270 A	E20 67R03*01*001162*00	Cylindryczne	270	30	601
415	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 270 B	E20 67R03*01*001162*00	Cylindryczne	270	35	691
416	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 270 C	E20 67R03*01*001162*00	Cylindryczne	270	40	781
417	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 270 D	E20 67R03*01*001162*00	Cylindryczne	270	45	871
418	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 270 E	E20 67R03*01*001162*00	Cylindryczne	270	50	963
419	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 270 F	E20 67R03*01*001162*00	Cylindryczne	270	55	1056
420	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 300 A	E20 67R03*01*001163*00	Cylindryczne	300	40	638

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
421	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 300 B	E20 67R03*01*001163*00	Cylindryczne	300	45	708
422	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 300 C	E20 67R03*01*001163*00	Cylindryczne	300	50	778
423	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 300 D	E20 67R03*01*001163*00	Cylindryczne	300	55	858
424	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 300 E	E20 67R03*01*001163*00	Cylindryczne	300	60	928
425	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 300 F	E20 67R03*01*001163*00	Cylindryczne	300	65	1008
426	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 300 G	E20 67R03*01*001163*00	Cylindryczne	300	70	1078
427	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 315 B	E20 67R03*01*001164*00	Cylindryczne	315	40	592
428	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 315 C	E20 67R03*01*001164*00	Cylindryczne	315	45	670
429	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 315 D	E20 67R03*01*001164*00	Cylindryczne	315	50	735
430	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 315 E	E20 67R03*01*001164*00	Cylindryczne	315	55	800
431	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 315 F	E20 67R03*01*001164*00	Cylindryczne	315	60	870
432	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 315 G	E20 67R03*01*001164*00	Cylindryczne	315	65	940
433	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 315 H	E20 67R03*01*001164*00	Cylindryczne	315	70	1000
434	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 315 I	E20 67R03*01*001164*00	Cylindryczne	315	80	1140
435	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 315 J	E20 67R03*01*001164*00	Cylindryczne	315	90	1275
436	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 315 K	E20 67R03*01*001164*00	Cylindryczne	315	100	1410
437	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T10A	E20 67R-03 1120	Toroidalne	650	52	200
438	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T10B	E20 67R-03 1121	Toroidalne	650	59	230
439	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T10C	E20 67R-03 1122	Toroidalne	650	67	250
440	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T10D	E20 67R-03 1123	Toroidalne	650	72	270
441	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T10E	E20 67R-03 1124	Toroidalne	650	79	300
442	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T10S	E20 67R-03 1119	Toroidalne	650	47	180
443	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T1A	E20 67R-03 1061	Toroidalne	630	49	200
444	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T1B	E20 67R-03 1062	Toroidalne	630	56	225
445	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T1C	E20 67R-03 1063	Toroidalne	630	63	250
446	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T1D	E20 67R-03 1064	Toroidalne	630	69	270
447	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T1E	E20 67R-03 1065	Toroidalne	630	77	300
448	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T1S	E20 67R-03 1060	Toroidalne	630	44	180
449	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T2A	E20 67R-03 1089	Toroidalne	600	41	190
450	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T2B	E20 67R-03 1090	Toroidalne	600	44	200
451	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T2C	E20 67R-03 1091	Toroidalne	600	50	225
452	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T2E	E20 67R-03 1092	Toroidalne	600	55	250
453	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T2F	E20 67R-03 1093	Toroidalne	600	60	270
454	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T2S	E20 67R-03 1088	Toroidalne	600	38	180
455	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T3A	E20 67R-03 1095	Toroidalne	580	41	200
456	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T3B	E20 67R-03 1096	Toroidalne	580	46	225
457	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T3S	E20 67R-03 1094	Toroidalne	580	37	180
458	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T7A	E20 67R-03 1097	Toroidalne	565	34	180
459	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	30	980
460	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	25	822
461	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	20	667
462	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	15	512
463	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	10	350
464	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	6,9	250
465	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	47,5	180
466	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	50	1573
467	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	45	1443
468	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	40	1287
469	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	35	1132
470	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	244	30	704
471	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	25	590
472	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	20	486
473	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	70	1576
474	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	15	370
475	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	60	1366
476	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	10,5	270
477	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	55	1256
478	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	6,4	180
479	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	52	1191
480	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	50	1146
481	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	45	1036
482	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	42	966
483	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	244	35	816
484	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	70	1307
485	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	14,3	300
486	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	10,4	230
487	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	60	1125
488	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	7,6	180
489	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	55	1045
490	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	50	951
491	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	45	858
492	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	40	768
493	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	35	670
494	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	30	591
495	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	25	500
496	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	80	1489
497	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	20	408
498	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	55	854
499	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	50	783
500	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	45	712
501	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	40	641
502	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	35	570
503	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	30	499
504	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	90	1351

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
505	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	25	428
506	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	80	1214
507	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	20,9	350
508	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	70	1067
509	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	15,4	270
510	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	65	996
511	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	10,6	200
512	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	60	925
513	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	90	1249
514	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	30	454
515	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	80	1119
516	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	25	389
517	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	75	1051
518	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	20	322
519	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	70	984
520	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	15	254
521	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	65	919
522	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	10,6	200
523	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	60	854
524	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	55	784
525	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	50	719
526	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	45	654
527	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	110	1514
528	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	40	589
529	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	100	1384
530	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	35	522
531	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	130	1375
532	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	55	618
533	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	120	1275
534	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	115	1225
535	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	50	568
536	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	110	1173
537	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	40	468
538	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	105	1123
539	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	30,9	363
540	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	100	1073
541	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	28,1	343
542	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	90	973
543	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	23,9	300
544	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	85	923
545	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	19	250
546	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	80	873
547	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	17	230
548	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	150	1575
549	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	70	773
550	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	140	1475
551	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	60	668
552	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	200	1737
553	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	90	815
554	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	190	1652
555	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	80	733
556	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	180	1568
557	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	70	651
558	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	170	1488
559	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	60	566
560	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	160	1405
561	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	50	479
562	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	150	1320
563	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	40	393
564	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	140	1232
565	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	28,7	300
566	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	130	1152
567	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	20,3	230
568	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	120	1067
569	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	110	982
570	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	100	902
571	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	140	956
572	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	120	831
573	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	100	707
574	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	90	643
575	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	80	579
576	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	70	517
577	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	230	1583
578	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	60	457
579	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	220	1483
580	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	50	391
581	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	200	1331
582	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	40	329
583	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	180	1206
584	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	160	1081
585	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	31,4	274
586	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	565	41,5	220
587	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*04	Toroidalne	565	33,5	180
588	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	565	43,5	230

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
589	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*04	Toroidalne	565	32,5	180
590	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	565	45,5	240
591	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	565	37,5	200
592	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	565	35,5	190
593	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	580	50,5	250
594	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	580	36,5	190
595	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	580	45,5	230
596	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	580	48,5	240
597	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	580	38,5	200
598	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	580	43,5	220
599	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	600	38,5	190
600	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	600	49,5	230
601	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	600	59,5	270
602	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	600	52,5	240
603	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	600	42,5	200
604	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*04	Toroidalne	600	38,5	180
605	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	600	47,5	220
606	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	600	53,5	250
607	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	600	67,5	300
608	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	630	55,5	230
609	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	630	52,5	220
610	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	630	67,5	270
611	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	630	58,5	240
612	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	630	47	200
613	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	630	53,5	220
614	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	630	59,5	250
615	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	630	75,5	300
616	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	630	44,5	190
617	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	650	71,5	270
618	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	650	62,5	240
619	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	650	50,5	200
620	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	650	56,5	220
621	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	650	65,5	250
622	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	650	80,5	300
623	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	650	47,5	190
624	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	650	59,5	230
625	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	680	77,5	270
626	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	680	65,5	240
627	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	680	54,5	200
628	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	680	58,5	220
629	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	680	69,5	250
630	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	680	87,5	300
631	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	680	50,5	190
632	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	680	62,5	230
633	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	720	88,5	270
634	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	720	76,5	240
635	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	720	62,5	200
636	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	720	69,5	220
637	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	720	80,5	250
638	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	720	99,5	300
639	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	720	73,5	230
640	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	153	600
641	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	139	550
642	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	125	500
643	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	110	450
644	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	250	950
645	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	96	400
646	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	236	900
647	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	82	350
648	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	222	850
649	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	208	800
650	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	195	750
651	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	180	700
652	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	167	650
653	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	565	40	200
654	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	565	49	240
655	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*04	Toroidalne	565	35	180
656	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	565	45	220
657	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	580	41	200
658	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	580	39	190
659	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	580	46	220
660	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	600	64	270
661	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	600	45	200
662	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	600	56	240
663	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	600	41	190
664	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	600	72	300
665	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	600	50	220
666	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	630	62	240
667	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	630	47	190
668	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	630	56	220
669	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	630	80	300
670	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	630	71	270
671	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	630	50	200
672	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E8 67R-01 5394	Toroidalne	650	66	240

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
673	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E8 67R-01 5391	Toroidalne	650	46	190
674	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E8 67R-01 5393	Toroidalne	650	59	220
675	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E8 67R-01 5396	Toroidalne	650	85	300
676	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E8 67R-01 5395	Toroidalne	650	75	270
677	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E8 67R-01 5392	Toroidalne	650	53	200
678	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	565	47	220
679	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	565	40	190
680	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*04	Toroidalne	565	38	180
681	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	565	49	230
682	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	565	42	200
683	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	565	52	240
684	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	580	49	220
685	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	580	56	250
686	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	580	41	190
687	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	580	51	230
688	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	580	44	200
689	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	580	54	240
690	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	600	59	250
691	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	600	44	190
692	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	600	75	300
693	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	600	55	230
694	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	600	47	200
695	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	600	67	270
696	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	600	58	240
697	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	630	66	250
698	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	630	49	190
699	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	630	83	300
700	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	630	61	230
701	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	630	53	200
702	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	630	74	270
703	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	630	65	240
704	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	630	59	220
705	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	650	52	190
706	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	650	88	300
707	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	650	65	230
708	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	650	56	200
709	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	650	78	270
710	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	650	68	240
711	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	650	62	220
712	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	650	70	250
713	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	680	67	230
714	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	680	59	200
715	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	680	84	270
716	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	680	63	240
717	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	680	64	220
718	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	680	75	250
719	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	680	55	190
720	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	680	94	300
721	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	720	78	230
722	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	720	67	200
723	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	720	94	270
724	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	720	83	240
725	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	720	75	220
726	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	720	87	250
727	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pełny MoreMo	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	720	107	300
728	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0549	Cylindryczne	200	20	714
729	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0549	Cylindryczne	200	15	548
730	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0549	Cylindryczne	200	40	1380
731	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0549	Cylindryczne	200	35	1215
732	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0549	Cylindryczne	200	30	1050
733	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0549	Cylindryczne	200	25	880
734	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	30	710
735	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	25	600
736	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	60	1370
737	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	55	1260
738	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	50	1150
739	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	45	1040
740	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	40	930
741	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	35	820
742	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0490	Cylindryczne	270	50	966
743	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0490	Cylindryczne	270	45	875
744	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0490	Cylindryczne	270	40	785
745	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0490	Cylindryczne	270	35	695
746	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0490	Cylindryczne	270	30	605
747	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0490	Cylindryczne	270	55	1060
748	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0619	Cylindryczne	300	70	1085
749	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0619	Cylindryczne	300	65	1007
750	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0619	Cylindryczne	300	60	935
751	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0619	Cylindryczne	300	55	863
752	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0619	Cylindryczne	300	50	791
753	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0619	Cylindryczne	300	45	719
754	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0619	Cylindryczne	300	40	647
755	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	35	526
756	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	30	458

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
757	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	75	1080
758	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	65	935
759	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	60	870
760	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	55	800
761	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	50	735
762	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	45	658
763	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	40	592
764	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	55	629
765	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	50	578
766	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	45	527
767	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	40	476
768	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 1030	Cylindryczne	360	41	476
769	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	100	1087
770	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	90	986
771	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	80	884
772	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	70	782
773	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	60	680
774	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	130	1160
775	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	120	1077
776	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	110	994
777	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	200	1744
778	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	100	910
779	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	190	1660
780	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	90	827
781	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	170	1494
782	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	160	1410
783	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	150	1327
784	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	140	1243
785	ZBIORNIK	GZWM	toro.	E20 67R-01 0786	Toroidalne	720	86	270
786	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0437	Toroidalne	566	33	180
787	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 1038	Toroidalne	566	33	180
788	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0437	Toroidalne	566	33	180
789	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0410	Toroidalne	566	39	200
790	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0411	Toroidalne	580	43.5	220
791	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0410	Toroidalne	580	39	200
792	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0552	Toroidalne	580	50	250
793	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 1058	Toroidalne	600	43	200
794	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0689	Toroidalne	600	59	270
795	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0552	Toroidalne	600	54	250
796	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0411	Toroidalne	600	45	220
797	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0410	Toroidalne	600	41.5	200
798	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0409	Toroidalne	600	39	190
799	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0411	Toroidalne	630	51	220
800	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0410	Toroidalne	630	45	200
801	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 1051	Toroidalne	630	47	200
802	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 1050	Toroidalne	630	52.5	220
803	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0689	Toroidalne	630	64	270
804	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0552	Toroidalne	630	59	250
805	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0689	Toroidalne	650	70	270
806	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0552	Toroidalne	650	65	250
807	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0411	Toroidalne	650	56	220
808	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0410	Toroidalne	650	50	200
809	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0979	Toroidalne	680	88	300
810	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0552	Toroidalne	680	71	250
811	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0689	Toroidalne	680	78	270
812	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0411	Toroidalne	680	62	220
813	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0978	Toroidalne	680	68	240
814	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0437	Toroidalne	680	49	180
815	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0410	Toroidalne	680	55	200
816	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0787	Toroidalne	720	96	300
817	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0785	Toroidalne	720	78	250
818	ZBIORNIK	GZWM	ZC 300C	E20 67R-01 0548	Cylindryczne	300	27.5	464
819	ZBIORNIK	GZWM	ZC 360D	E20 67R-01 0514	Cylindryczne	360	20.5	272
820	ZBIORNIK	GZWM	ZC 360E	E20 67R-01 0515	Cylindryczne	360	28	352
821	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0614	Toroidalne	580	46.5	220
822	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0613	Toroidalne	580	41.5	200
823	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0615	Toroidalne	580	54	250
824	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0690	Toroidalne	600	65	270
825	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0615	Toroidalne	600	59	250
826	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0614	Toroidalne	600	51	220
827	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0613	Toroidalne	600	45.5	200
828	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0690	Toroidalne	630	71	270
829	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0615	Toroidalne	630	64	250
830	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0614	Toroidalne	630	55	220
831	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0613	Toroidalne	630	49	200
832	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0613	Toroidalne	650	54	200
833	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0690	Toroidalne	650	77	270
834	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0615	Toroidalne	650	71	250
835	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0614	Toroidalne	650	61	220
836	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0980	Toroidalne	680	52.5	180
837	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0615	Toroidalne	680	77	250
838	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0690	Toroidalne	680	83.5	270
839	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0614	Toroidalne	680	66.5	220
840	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0613	Toroidalne	680	59	200

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
841	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0982	Toroidalne	680	94	300
842	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0789	Toroidalne	720	85	270
843	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0790	Toroidalne	720	103	300
844	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0789	Toroidalne	720	92	270
845	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0788	Toroidalne	720	84	250
846	ZBIORNIK	GZWM	ZT	E20 67R01 14 001113	Toroidalne	600	48	220
847	ZBIORNIK	GZWM	ZT	E20 67R01 1086	Toroidalne	650	45	180
848	ZBIORNIK	GZWM	ZTW	E20 67R-01 14*001131	Toroidalne	630	42	180
849	ZBIORNIK	GZWM	ZTW	E20 67R-01 1087	Toroidalne	650	80	300
850	ZBIORNIK	GZWM	ZTW/ZTZ	E20 67R-01 14*001132	Toroidalne	630	55	225
851	ZBIORNIK	GZWM	ZTW/ZTZ	E20 67R-03 1160	Toroidalne	650	72	270
852	ZBIORNIK	GZWM	ZTW/ZTZ	E20 67R-03 1159	Toroidalne	650	66	250
853	ZBIORNIK	GZWM	ZTW/ZTZ	E20 67R-03 1158	Toroidalne	650	58	225
854	ZBIORNIK	STAKO	D11	E20 67R-01 0543	Cylindryczne	360	28	338
855	ZBIORNIK	STAKO	D11	E20 67R-01 0542	Cylindryczne	360	20	256
856	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0439	Toroidalne	520	28	180
857	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0444	Toroidalne	520	36	225
858	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0439	Toroidalne	550	31	180
859	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0439	Toroidalne	565	34	180
860	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0444	Toroidalne	580	46	225
861	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0444	Toroidalne	600	48	225
862	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1072	Toroidalne	630	48	200
863	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0444	Toroidalne	630	53	225
864	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1071	Toroidalne	630	45	190
865	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1074	Toroidalne	630	62	250
866	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1073	Toroidalne	630	55	225
867	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1076	Toroidalne	650	56	220
868	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1075	Toroidalne	650	50	200
869	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1078	Toroidalne	650	71	270
870	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1077	Toroidalne	650	62	240
871	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0627	Toroidalne	680	60	230
872	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0630	Toroidalne	680	73	270
873	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0629	Toroidalne	680	66	250
874	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0628	Toroidalne	680	64	240
875	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0630	Toroidalne	720	88	270
876	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0629	Toroidalne	720	80	250
877	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0628	Toroidalne	720	77	240
878	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0926	Toroidalne	720	95	300
879	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0627	Toroidalne	720	73	230
880	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12 Slim	E20 67R-03 1040	Toroidalne	565	34	180
881	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12 Slim	E20 67R-03 1041	Toroidalne	580	40	200
882	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12 Slim	E20 67R-03 1041	Toroidalne	600	42	200
883	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12 Slim	E20 67R-03 1042	Toroidalne	630	47	204
884	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12 Slim	E20 67R-03 1043	Toroidalne	630	53	225
885	ZBIORNIK	STAKO	T12	E20 67R-03 0626	Toroidalne	680	59	220
886	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	45	1554
887	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	40	1387
888	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	35	1219
889	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	30	1052
890	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	25	884
891	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	20	217
892	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	15	550
893	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	10	382
894	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0422	Cylindryczne	230	47	1245
895	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0422	Cylindryczne	230	38	1014
896	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0422	Cylindryczne	230	30	809
897	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0422	Cylindryczne	230	23	630
898	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0423	Cylindryczne	244	52	1200
899	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0423	Cylindryczne	244	42	1000
900	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0423	Cylindryczne	244	36	860
901	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0423	Cylindryczne	244	24	600
902	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0424	Cylindryczne	270	30	607
903	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0424	Cylindryczne	270	25	514
904	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0424	Cylindryczne	270	65	1250
905	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0424	Cylindryczne	270	55	1069
906	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0424	Cylindryczne	270	45	884
907	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0424	Cylindryczne	270	40	792
908	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0424	Cylindryczne	270	35	699
909	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0425	Cylindryczne	300	65	1014
910	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0425	Cylindryczne	300	60	940
911	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0425	Cylindryczne	300	55	867
912	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0425	Cylindryczne	300	50	793
913	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0425	Cylindryczne	300	45	720
914	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0425	Cylindryczne	300	40	646
915	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0425	Cylindryczne	300	70	1088
916	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	80	1139
917	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	70	1004
918	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	65	937
919	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	60	869
920	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	55	802
921	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	50	734
922	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	45	667
923	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	40	599
924	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	110	1544

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
925	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	35	531
926	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	100	1409
927	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	90	1274
928	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	90	996
929	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 1020	Cylindryczne	360	40	478
930	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	85	944
931	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	80	892
932	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	70	789
933	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	140	1515
934	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	60	686
935	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	116	1265
936	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	55	632
937	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	130	1411
938	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	50	582
939	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	120	1307
940	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	40	478
941	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	110	1203
942	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	105	1160
943	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	100	1099
944	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	110	1014
945	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	100	930
946	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	200	1764
947	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	90	847
948	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	190	1680
949	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	180	1597
950	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	170	1514
951	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	160	1430
952	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	150	1347
953	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	140	1263
954	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	130	1180
955	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	120	1097
956	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0429	Cylindryczne	450	140	990
957	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0429	Cylindryczne	450	120	861
958	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0429	Cylindryczne	450	230	1571
959	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0429	Cylindryczne	450	200	1378
960	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0429	Cylindryczne	450	180	1248
961	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0429	Cylindryczne	450	160	1119
962	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0444	Toroidalne	520	36	225
963	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0439	Toroidalne	520	28	180
964	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0443	Toroidalne	550	39	220
965	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	550	35	200
966	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0440	Toroidalne	550	33	190
967	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0439	Toroidalne	550	31	180
968	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	565	38	200
969	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 1040	Toroidalne	565	34	180
970	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0439	Toroidalne	565	34	180
971	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0444	Toroidalne	580	46	225
972	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 1041	Toroidalne	580	40	200
973	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	580	40	200
974	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0448	Toroidalne	600	59	270
975	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0447	Toroidalne	600	54	250
976	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0445	Toroidalne	600	49	230
977	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0443	Toroidalne	600	47	220
978	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	600	42	200
979	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 1041	Toroidalne	600	42	200
980	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0440	Toroidalne	600	39	190
981	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0444	Toroidalne	600	48	225
982	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0440	Toroidalne	630	43	190
983	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 1042	Toroidalne	630	47	204
984	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 1043	Toroidalne	630	53	225
985	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0448	Toroidalne	630	65	270
986	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0447	Toroidalne	630	60	250
987	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0444	Toroidalne	630	53	225
988	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0442	Toroidalne	630	47	204
989	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0448	Toroidalne	650	70	270
990	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0446	Toroidalne	650	61	240
991	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0443	Toroidalne	650	55	220
992	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	650	50	200
993	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0628	Toroidalne	680	64	240
994	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0627	Toroidalne	680	60	230
995	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0630	Toroidalne	680	73	270
996	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0629	Toroidalne	680	66	250
997	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0926	Toroidalne	720	95	300
998	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0630	Toroidalne	720	88	270
999	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0629	Toroidalne	720	80	250
1000	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0628	Toroidalne	720	77	240
1001	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0627	Toroidalne	720	73	230
1002	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0455	Toroidalne	520	42	225
1003	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0449	Toroidalne	520	25	145
1004	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0452	Toroidalne	565	43	200
1005	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0450	Toroidalne	565	38	180
1006	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0455	Toroidalne	580	51	225
1007	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0452	Toroidalne	580	45	200
1008	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0458	Toroidalne	600	60	250

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
1009	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0456	Toroidalne	600	55	230
1010	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0454	Toroidalne	600	53	220
1011	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0452	Toroidalne	600	47	200
1012	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0451	Toroidalne	600	44	190
1013	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0459	Toroidalne	600	66	270
1014	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0459	Toroidalne	630	72	270
1015	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0458	Toroidalne	630	66	250
1016	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0455	Toroidalne	630	58	225
1017	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0453	Toroidalne	630	51	204
1018	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0451	Toroidalne	630	48	190
1019	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0459	Toroidalne	650	77	270
1020	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0457	Toroidalne	650	67	240
1021	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0454	Toroidalne	650	61	220
1022	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0452	Toroidalne	650	54	200
1023	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0591	Toroidalne	680	80	270
1024	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0590	Toroidalne	680	72	250
1025	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0589	Toroidalne	680	69	240
1026	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0588	Toroidalne	680	66	230
1027	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0901	Toroidalne	720	102	300
1028	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0591	Toroidalne	720	95	270
1029	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0590	Toroidalne	720	86	250
1030	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0589	Toroidalne	720	83	240
1031	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0588	Toroidalne	720	79	230
1032	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0555	Toroidalne	565	38	180
1033	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0557	Toroidalne	580	45	200
1034	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0560	Toroidalne	580	51	225
1035	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0564	Toroidalne	600	66	270
1036	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0563	Toroidalne	600	60	250
1037	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0561	Toroidalne	600	55	230
1038	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0559	Toroidalne	600	53	220
1039	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0557	Toroidalne	600	47	200
1040	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0556	Toroidalne	600	44	190
1041	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0560	Toroidalne	630	58	225
1042	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0558	Toroidalne	630	51	204
1043	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0556	Toroidalne	630	47	190
1044	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0564	Toroidalne	630	72	270
1045	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0563	Toroidalne	630	66	250
1046	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0564	Toroidalne	650	77	270
1047	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0562	Toroidalne	650	67	240
1048	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0559	Toroidalne	650	61	220
1049	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0557	Toroidalne	650	54	200
1050	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0717	Toroidalne	680	80	270
1051	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0716	Toroidalne	680	72	250
1052	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0715	Toroidalne	680	72	240
1053	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0714	Toroidalne	680	66	230
1054	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0714	Toroidalne	720	79	230
1055	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0900	Toroidalne	720	102	300
1056	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0717	Toroidalne	720	95	270
1057	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0716	Toroidalne	720	86	250
1058	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0715	Toroidalne	720	83	240
1059	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0444	Toroidalne	520	36	225
1060	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0439	Toroidalne	520	28	180
1061	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0438	Toroidalne	520	22	145
1062	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0439	Toroidalne	550	31	180
1063	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0443	Toroidalne	550	39	220
1064	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	550	35	200
1065	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0440	Toroidalne	550	33	190
1066	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	565	38	200
1067	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0439	Toroidalne	565	34	180
1068	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 1040	Toroidalne	565	34	180
1069	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0444	Toroidalne	580	46	225
1070	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	580	40	200
1071	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 1041	Toroidalne	580	40	200
1072	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0443	Toroidalne	600	47	220
1073	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	600	42	200
1074	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0440	Toroidalne	600	39	190
1075	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 1041	Toroidalne	600	42	200
1076	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0448	Toroidalne	600	59	270
1077	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0447	Toroidalne	600	54	250
1078	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0445	Toroidalne	600	49	230
1079	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0448	Toroidalne	630	65	270
1080	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 1042	Toroidalne	630	47	204
1081	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0447	Toroidalne	630	60	250
1082	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0444	Toroidalne	630	53	225
1083	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0442	Toroidalne	630	47	204
1084	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0440	Toroidalne	630	43	190
1085	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 1043	Toroidalne	630	53	225
1086	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0446	Toroidalne	650	61	240
1087	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0443	Toroidalne	650	55	220
1088	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	650	50	200
1089	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0448	Toroidalne	650	70	270
1090	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0630	Toroidalne	680	73	270
1091	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0629	Toroidalne	680	66	250
1092	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0628	Toroidalne	680	64	240

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
1093	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0627	Toroidalne	680	60	230
1094	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0926	Toroidalne	720	95	300
1095	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0630	Toroidalne	720	88	270
1096	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0629	Toroidalne	720	80	250
1097	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0628	Toroidalne	720	77	240
1098	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0627	Toroidalne	720	73	230
1099	ZBIORNIK	STAKO	ZT	E20 67R-01 1075	Toroidalne	580	41	200
1100	ZBIORNIK	STAKO	ZT 270.00H1	E20 67R-01 0626	Toroidalne	680	59	220
1101	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1693	E20 67R-03 1073	Toroidalne	600	48	225
1102	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1693	E20 67R-03 1073	Toroidalne	630	55	225
1103	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1733	E20 67R-03 1078	Toroidalne	650	71	270
1104	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1763	E20 67R-03 1071	Toroidalne	630	45	190
1105	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1764	E20 67R-03 1072	Toroidalne	630	48	200
1106	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1765	E20 67R-03 1074	Toroidalne	630	62	250
1107	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1766.00	E20 67R-03 1075	Toroidalne	580	41	200
1108	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1766.00	E20 67R-03 1075	Toroidalne	600	42	200
1109	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1766.00	E20 67R-03 1075	Toroidalne	650	50	200
1110	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1767	E20 67R-03 1076	Toroidalne	650	56	220
1111	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1768	E20 67R-03 1077	Toroidalne	650	62	240
1112	ZBIORNIK	STAKO	ZT-2249	E20 67R-03 1176	Toroidalne	720	64	200
1113	ZBIORNIK	STAKO	ZT-2250	E20 67R-03 1177	Toroidalne	720	75	230
1114	ZBIORNIK	STAKO	ZT-2251	E20 67R-03 1178	Toroidalne	720	83	250
1115	ZBIORNIK	STAKO	ZT-2252	E20 67R-03 1179	Toroidalne	720	90	270
1116	ZBIORNIK	STAKO	ZW-317	E20 67R03 0421	Cylindryczne	200	15	550
1117	ZBIORNIK	STAKO	ZW-317	E20 67R03 0421	Cylindryczne	200	10	382
1118	ZBIORNIK	STAKO	ZW-317	E20 67R03 0421	Cylindryczne	200	45	1554
1119	ZBIORNIK	STAKO	ZW-317	E20 67R03 0421	Cylindryczne	200	40	1387
1120	ZBIORNIK	STAKO	ZW-317	E20 67R03 0421	Cylindryczne	200	35	1219
1121	ZBIORNIK	STAKO	ZW-317	E20 67R03 0421	Cylindryczne	200	30	1052
1122	ZBIORNIK	STAKO	ZW-317	E20 67R03 0421	Cylindryczne	200	25	884
1123	ZBIORNIK	STAKO	ZW-317	E20 67R03 0421	Cylindryczne	200	20	717
1124	ZBIORNIK	STAKO	ZW-318	E20 67R03 0422	Cylindryczne	230	47	1245
1125	ZBIORNIK	STAKO	ZW-318	E20 67R03 0422	Cylindryczne	230	38	1014
1126	ZBIORNIK	STAKO	ZW-318	E20 67R03 0422	Cylindryczne	230	30	809
1127	ZBIORNIK	STAKO	ZW-318	E20 67R03 0422	Cylindryczne	230	23	630
1128	ZBIORNIK	STAKO	ZW-319	E20 67R03 0423	Cylindryczne	244	52	1200
1129	ZBIORNIK	STAKO	ZW-319	E20 67R03 0423	Cylindryczne	244	42	1000
1130	ZBIORNIK	STAKO	ZW-319	E20 67R03 0423	Cylindryczne	244	36	860
1131	ZBIORNIK	STAKO	ZW-319	E20 67R03 0423	Cylindryczne	244	24	600
1132	ZBIORNIK	STAKO	ZW-321	E20 67R03 0424	Cylindryczne	270	55	1069
1133	ZBIORNIK	STAKO	ZW-321	E20 67R03 0424	Cylindryczne	270	50	977
1134	ZBIORNIK	STAKO	ZW-321	E20 67R03 0424	Cylindryczne	270	45	884
1135	ZBIORNIK	STAKO	ZW-321	E20 67R03 0424	Cylindryczne	270	40	792
1136	ZBIORNIK	STAKO	ZW-321	E20 67R03 0424	Cylindryczne	270	35	699
1137	ZBIORNIK	STAKO	ZW-321	E20 67R03 0424	Cylindryczne	270	30	607
1138	ZBIORNIK	STAKO	ZW-321	E20 67R03 0424	Cylindryczne	270	25	514
1139	ZBIORNIK	STAKO	ZW-321	E20 67R03 0424	Cylindryczne	270	83	1600
1140	ZBIORNIK	STAKO	ZW-321	E20 67R03 0424	Cylindryczne	270	65	1250
1141	ZBIORNIK	STAKO	ZW-322	E20 67R03 0425	Cylindryczne	300	70	1088
1142	ZBIORNIK	STAKO	ZW-322	E20 67R03 0425	Cylindryczne	300	65	1014
1143	ZBIORNIK	STAKO	ZW-322	E20 67R03 0425	Cylindryczne	300	60	940
1144	ZBIORNIK	STAKO	ZW-322	E20 67R03 0425	Cylindryczne	300	55	867
1145	ZBIORNIK	STAKO	ZW-322	E20 67R03 0425	Cylindryczne	300	50	793
1146	ZBIORNIK	STAKO	ZW-322	E20 67R03 0425	Cylindryczne	300	45	720
1147	ZBIORNIK	STAKO	ZW-322	E20 67R03 0425	Cylindryczne	300	40	646
1148	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	110	1544
1149	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	35	531
1150	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	100	1409
1151	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	90	1274
1152	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	80	1139
1153	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	70	1004
1154	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	65	937
1155	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	60	869
1156	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	55	802
1157	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	50	734
1158	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	45	667
1159	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	40	599
1160	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	110	1203
1161	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	105	1160
1162	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	100	1099
1163	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	90	996
1164	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	85	944
1165	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	80	892
1166	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	140	1515
1167	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	70	789
1168	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	130	1411
1169	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	60	686
1170	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	120	1307
1171	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	55	632
1172	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	116	1265
1173	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	50	582
1174	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324.00H	E20 67R-03 1020	Cylindryczne	360	40	478